PowerLite®
92/93/95/96W/905/915W/1835

Manual do usuário

Conteúdo

Introdução ao projetor 9
Recursos do projetor 9
Conteúdo da caixa do produto 10
Componentes adicionais 12
Equipamento opcional e peças de substituição 12
Informações sobre garantia 13
Avisos usados na documentação 14
Onde buscar informações adicionais 14
Partes do projetor 14
Partes do projetor - frente/superior 15
Partes do projetor - traseira 16
Partes do projetor - base 17
Partes do projetor - painel de controle 18
Partes do projetor - controle remoto 19
Configuração do projetor 21
Colocação do projetor 21
Opções de instalação e montagem do projetor 21
Distância de projeção 23
Conexões do projetor 25
Conexão a fontes de computador 26
Conexão ao computador para vídeo e áudio USB 26
Conexão ao computador para vídeo VGA 28
Conexão ao computador para vídeo e áudio HDMI 28
Conexão ao computador para controle de mouse USB 29
Conexão ao computador para som 30
Conexão a fontes de vídeo 30
Conexão a fontes de vídeo HDMI 31
Conexão a uma fonte de vídeo componente para VGA 31
Conexão a fontes de vídeo composto 32
Conexão a uma fonte de vídeo S-Video 32

Conexão a uma fonte de vídeo com som ... 33
Conexão ao monitor externo do computador ... 34
Conexão de alto-falantes externos ... 35
Conexão de um microfone ... 35
Conexão a um dispositivo USB externo ... 36
Projeção com dispositivo USB ... 36
Conexão de um dispositivo USB ou câmera ao projetor ... 37
Seleção da fonte USB conectada ... 37
Desconexão de um dispositivo USB ou de uma câmera do projetor ... 38
Conexão a uma câmera de documentos ... 38
Instalação das pilhas no controle remoto ... 39
Abertura da tampa do compartimento da lente ... 41
Uso do projetor em rede ... 42
Projeção em uma rede com fio ... 42
Conexão a uma rede com fio ... 43
Seleção das configurações de rede com fio ... 43
Projeção em uma rede sem fio ... 45
Instalação do módulo de LAN sem fio ... 46
Uso do Quick Wireless Connection (Windows) ... 49
Seleção manual das configurações de rede sem fio ... 49
Configurações do menu Rede sem fio ... 52
Seleção das configurações de rede sem fio em Windows ... 53
Seleção das configurações de rede sem fio em Mac OS ... 53
Configuração da segurança da rede sem fio ... 54
Configuração do menu Segurança de rede sem fio ... 55
Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede ... 56
Mensagens de alerta por e-mail do projetor em rede ... 58
Configuração de monitoramento usando SNMP ... 59
Controle de um projetor conectado à rede usando um navegador de internet ... 60
Configuração do suporte Crestron RoomView ... 62
Configurando o suporte Crestron RoomView ... 62
Controle de um projetor conectado na rede usando RoomView Crestron ... 64

Uso dos recursos básicos do projetor 66
Ligar o projetor 66
Desligar o projetor 68
Seleção do idioma dos menus do projetor 70
Ajuste da altura da imagem 72
Forma da imagem 73
Correção da forma da imagem com QuickCorner 73
Correção da forma da imagem com os botões Keystone 75
Redimensionamento da imagem com o anel de zoom 76
Ajustar o foco da imagem com o anel de foco 76
Operação do controle remoto 77
Uso do controle remoto como um mouse sem fio 78
Uso do controle remoto como um ponteiro de apresentação 79
Seleção de uma fonte de imagem 80
Modos de projeção 81
Mudança do modo de projeção usando o controle remoto 82
Mudança do modo de projeção usando os menus 82
Relação de aspecto da imagem 84
Mudança da relação de aspecto da imagem 84
Relações de aspecto da imagem disponíveis 85
Modo cor 86
Mudança do modo de cor 86
Modos cor disponíveis 87
Ativar o ajuste Íris Automática 88
Controle do volume com os botões de volume 89
Exibição de slides 89
Apresentação de slides 90
Tipos de arquivos compatíveis com a função Slideshow 90
Iniciando uma exibição de slides ou apresentação 91
Opções de exibição de apresentação de slides 93
Ajuste dos recursos do projetor 95
Desativação temporária da imagem e do som 95
Interrupção temporária da ação do vídeo 96

Ampliação e redução de imagens 96
Recursos de segurança do projetor 97
Tipos de segurança por senha 98
Configuração de uma senha 98
Seleção de tipos de segurança por senha 100
Digitar a senha para uso do projetor 101
Salvar um logo de usuário para exibição 102
Bloqueio dos botões do projetor 105
Desbloqueio dos botões do projetor 106
Instalação de cabos de segurança 106
Criar um padrão de usuário para exibir 107
Ajuste do menu definições 110
Uso do sistema de menus do projetor 110
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem 112
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal 113
Configuração de opções do projetor - menu Definição 116
Configuração de opções do projetor - menu Avançado 119
Configuração de rede do projetor - menu Rede 123
Exibição da informação do projetor - menu Informação 125
Lista de ID de evento 127
Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar 128
Manutenção e transporte do projetor 130
Manutenção de projetor 130
Limpeza da lente 130
Limpeza do gabinete do projetor 131
Manutenção do filtro de ar e do exaustor 131
Limpeza do filtro de ar e do exaustor 131
Substituição do filtro de ar 132
Manutenção da lâmpada do projetor 134
Substituição da lâmpada 135
Reinicialização do temporizador da lâmpada 140
Substituição das pilhas do controle remoto 141
Transporte do projetor 143

Solução de problemas 144
Dicas para problemas de projeção 144
Luzes de estado do projetor 144
Uso da ajuda do projetor 147
Resolução de problemas de imagem ou som 148
Soluções para quando a imagem não aparece 148
Soluções para quando a imagem estiver incorreta ao usar a função de exibição USB 149
Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer 149
Exibição a partir de um laptop PC 150
Exibição a partir de um laptop Mac 150
Soluções para quando a mensagem “Não Suportado” aparecer 151
Soluções para quando somente parte da imagem aparecer 151
Soluções para quando a imagem não for retangular 151
Soluções para quando a imagem tiver ruído ou estática 152
Soluções para quando a imagem estiver embaçada ou borrada 153
Soluções para quando o brilho ou as cores da imagem estiverem incorretos 154
Soluções para quando não há som ou o volume é baixo 154
Soluções para problemas de microfone 155
Solução para problemas de operação do projetor ou do controle remoto 155
Soluções para problemas com o desligamento ou alimentação do projetor 156
Resolução de problemas com o controle remoto 156
Soluções para problemas de senha 157
Soluções para quando os alertas de rede por e-mail não são recebidos 157
Onde obter ajuda 158
Especificações técnicas 160
Especificações gerais do projetor 160
Especificações da lâmpada do projetor 163
Especificações do controle remoto 164
Especificações de dimensão do projetor 164
Especificações elétricas do projetor 165
Especificações ambientais do projetor 167
Especificações de aprovações e segurança do projetor 168
Formatos de vídeo compatíveis 168

Avisos..... 171
Informações importantes sobre segurança 171
Instruções importantes de segurança 171
Instruções de descarte do produto 174
FCC Compliance Statement..... 175
Certificado de garantia 175
Marcas comerciais 187
Avisos de direitos autorais de software 188
Avisos sobre direitos autorais 215
Atribuição de direitos autorais 215

Introdução ao projetor

Consulte essas seções para aprender mais sobre o seu projetor e sobre este manual.

Recursos do projetor
Avisos usados na documentação
Onde buscar informações adicionais
Partes do projetor

Recursos do projetor

Os projetores PowerLite 92/93/95/96W/905/915W/1835 incluem estas características especiais:

Sistema de projeção brilhante de alta resolução

- PowerLite 92/93: Até 2400 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida)

  PowerLite 95: Até 2600 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida)

  PowerLite 96W: Até 2700 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida)

  PowerLite 905: Até 3000 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida)

  PowerLite 915W: Até 3200 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida)

  PowerLite 1835: Até 3500 lúmens de brilho (emissão de luz branca e emissão de luz colorida)
- PowerLite 92/93/95/905/1835: Resolução nativa de 1024 × 768 pixels (XGA)

  PowerLite 96W/915W: Resolução nativa de 1280 × 800 pixels (WXGA)

Conectividade flexível

- Projeção USB plug-and-play, incluindo vídeo e áudio
- Porta HDMI para conexão de computador ou dispositivo de vídeo
- Suporte de rede com fios (não disponível no PowerLite 92)
- Monitoramento e controle via computador conectado à rede (não disponível no PowerLite 92)
- Suporte de rede sem fio opcional, incluindo vídeo e transferência de áudio (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)
- Apresentações sem computador com o software PC Free através de dispositivos de memória USB ou câmeras de documentos Epson.
- Duas portas VGA para as conexões de vários apresentadores

- Porta para conectar um monitor externo ou um segundo projetor
- Porta para conectar um microfone (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)

Recursos de operação e exibição inovadores

- Baixo custo total com lâmpada de longa duração alta eficiência do filtro de ar
- Zoom ótico de alta razão de aspecto de imagens maiores em distâncias mais curtas de projeção
- Relação de contraste de 2000:1 e controle Íris Automática para imagens nitidamente detalhadas
- Pés altos para uma maior flexibilidade de posicionamento
- Sistema de som potente de 16 W com saída de áudio digital para conexão de alto-falantes externos
- Recursos Instant Off e Direct Power On para desativação e configuração rápidas do projetor
- Suporte para os sistemas de monitoramento de rede Crestron RoomView (PowerLite 93/95/96W/905/915W/1835)
- Sistema de transmissão de mensagem de rede para projetar mensagens em todos os projetores na rede (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)

Conteúdo da caixa do produto
Componentes adicionais
Equipamento opcional e peças de substituição
Informações sobre garantia

Tema principal: Introdução ao projetor

Conceitos relacionados
Partes do projetor

Conteúdo da caixa do produto

Guarde a embalagem caso seja necessário despachar o projetor. Sempre use a embalagem original (ou equivalente) quando tiver que enviar por correio.

Certifique-se de que a caixa do projetor inclui todas essas peças:



1 Projetor
2 Controle remoto
3 Pilhas para o controle remoto (duas alcalinas AA)
4 Cabo de alimentação
5 Cabo VGA para computador
6 Adesivo de aviso de proteção por senha
7 CD-ROM com a documentação do projetor
8 CD-ROM com o software do projetor

Tema principal: Recursos do projetor

Componentes adicionais

Dependendo da maneira como planeja usar o projetor, talvez seja necessário obter os seguintes componentes adicionais:

- Para receber sinal S-Video, será necessário um cabo S-Video. Isto talvez seja fornecido com o seu equipamento de vídeo ou seja possível comprá-lo de um revendedor autorizado Epson.
- Para receber sinal de vídeo componente, você precisa de um cabo de vídeo componente para VGA, D-sub, 15 pinos. É possível adquiri-lo de um revendedor autorizado de produtos Epson.
- Para receber sinal HDMI, será necessário um cabo HDMI compatível.
- Para projetar com áudio de certas portas, talvez seja preciso um cabo de áudio compatível com o seu equipamento. Consulte uma loja local de eletrônicos ou de informática para informações sobre compra.

Tema principal: Recursos do projetor

Equipamento opcional e peças de substituição

É possível adquirir telas, maletas para transporte ou outros acessórios de um revendedor autorizado do produtos Epson. Para encontrar o revendedor de produtos mais próximo, visite o site: www.suporte-epson.com.br. Ou você pode entrar em contato com o escritório de vendas, conforme descrito em "Onde obter ajuda".

Observação: A disponibilidade dos acessórios varia conforme o país.

A Epson oferece os seguintes acessórios opcionais e peças de reposição para o seu projetor:

Peças de reposição	Número de referência
Lâmpada de reposição original da Epson (PowerLite 92/93/95/96W/905)	V13H010L60
Lâmpada de reposição original da Epson (PowerLite 915W/1835)	V13H010L61
Conjunto de filtros de ar para reposição (2 filtros)	V13H134A29
Módulo de LAN sem fio (ELPAP07) (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)	V12H418P12

Peças de reposição	Número de referência
Chave USB Quick Wireless Connection (ELPAP08) (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)	V12H005M08
Câmera de documentos Epson DC-11	V12H377020
Câmera de documentos Epson DC-10s	ELPDC10S
Câmera de documentos Epson DC-06	V12H321005
Módulo interativo BrightLink Solo	V12H415020
Módulo interativo BrightLink Solo com RM Easiteach	V12H415020RM
AP-60 Projector Sound Solution	V12H329020
Montagem universal para teto	ELPMBPJF
Kit de canaletas ajustáveis suspensas para teto	ELPMBP01
Kit de placa de teto falso	ELPMBP02
Placa estrutural redonda de teto	ELPMBP03
Coluna de extensão ajustável (cano) de 20 a 28 cm	ELPMBC01
Trava de segurança Kensington	ELPSL01
Tela de projetor portátil Accolade Duet	ELPSC80
Tela de projeção ultraportátil ES-3000	V12H002S3Y
Tela portátil de 50 polegadas	ELPSC06
Cabo de v'ideo componente para VGA (ELPKC19)	V12H005C19
Maleta de projetor e laptop	ELPKS61

Tema principal: Recursos do projetor

Informações sobre garantia

Seu projetor possui uma garantia básica que lhe permite projetar com confiança. Para detalhes, consulte a garantia do seu projetor

Tema principal: Recursos do projetor

Avisos usados na documentação

Siga estes avisos ao ler a documentação:

- Os **Avisos** devem ser obedecidos com cuidado para evitar ferimentos pessoais.
- Os **Cuidados** devem ser observados para evitar danos ao equipamento.
- As **Observações** contêm informações importantes sobre o projetor.
- As **Dicas** contêm informações adicionais sobre projeção.

Tema principal: Introdução ao projetor

Onde buscar informações adicionais

Precisa de uma ajuda rápida sobre o uso do projetor durante uma apresentação? Aqui você encontra a ajuda que procura:

- Sistema de ajuda embutido

  Pressione o botão **Help** no controle remoto ou projetor para obter soluções rápidas para problemas comuns.

- www.suporte-epson.com.br

  Veja perguntas frequentes e envie suas dúvidas por e-mail para o serviço de suporte da Epson 24 horas por dia. (Site disponível em Português.)

- Para instruções detalhadas sobre o uso do projetor em rede (PowerLite 95/96W/905/915W/1835), veja o *Guia do EasyMP Network Projection* instalado com este manual a partir do CD-ROM do projetor.

Tema principal: Introdução ao projetor

Referências relacionadas

Onde obter ajuda

Partes do projetor

Veja as ilustrações das partes do projetor para aprender mais sobre elas.

Partes do projetor - frente/superior
Partes do projetor - traseira
Partes do projetor - base
Partes do projetor - painel de controle
Partes do projetor - controle remoto

Tema principal: Introdução ao projetor

Partes do projetor - frente/superior



1 Abertura de saída de ar
2 Receptor dos comandos do controle remoto
3 Alavanca deslizante **A/V Mute**
4 Alavanca de liberação do pé
5 Pé frontal ajustável
6 Tampa deslizante **A/V Mute** (tampa da lente)
7 Anel de foco
8 Entrada de ventilação (filtro de ar)
9 Trava da tampa do filtro de ar
10 Luz indicadora do módulo LAN sem fio (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)
11 Anel de zoom
12 Painel de controle

13 Tampa da lâmpada

14 Luzes de estado do projetor

Tema principal: Partes do projetor

Partes do projetor - traseira



1 Porta **HDMI**

2 Porta de entrada CA

3 Porta **S-Video**

4 Porta **Video**

5 Portas de áudio **L-Audio-R**

6 Porta **Audio1**

7 Porta **Monitor Out**

8 Porta **Audio Out**

9 Porta **Audio2**

10 Porta **RS-232C**

11 Porta **Mic** (microfone) (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)

12 Porta de trava de segurança

13 Alto-falante

14 Receptor dos comandos do controle remoto

15 Porta de rede (**LAN**) (PowerLite 93/95/96W/905/915W/1835)

16 Porta USB **TypeA**

17 Porta USB **TypeB**

18 Porta **Computer2**

19 Porta **Computer1**

Tema principal: Partes do projetor

Partes do projetor - base



1 Buracos para placas de montagem

2 Pés traseiros

3 Pé frontal ajustável

4 Abertura para encaixe da trava de segurança

Tema principal: Partes do projetor

Partes do projetor - painel de controle



1 Botão de energia
2 Botão **Source Search** (procura pelas fontes de vídeo conectadas)
3 Botão **Enter** (seleciona opções)
4 Botões de ajuste vertical de keystone (ajusta o formato da tela) e botões de seta
5 Botões de ajuste do volume (ajusta o volume do alto-falante)
6 Botão **Help** (acessa a informação de ajuda do projetor)
7 Botão **Esc** (cancela/sai das funções)
8 Botões de ajuste horizontal de keystone (ajusta o formato da tela) e botões de seta
9 Botão **Menu** (acessa o sistema de menu do projetor)

Tema principal: Partes do projetor

Referências relacionadas
Luzes de estado do projetor

Partes do projetor - controle remoto



1 Botão de energia

2 Botão **Computer** (circula pelas fontes de computador conectadas)

3 Botão **Video** (circula pelas fontes de vídeo conectadas)

4 Botões numéricos (digitam números)

5 Botão **A/V Mute** (desativa a imagem e o som)

6 Botão **Freeze** (para a imagem)

7 Botão **Auto** (automaticamente ajusta as configurações de posição, alinhamento e sincronização)

8 Botão **Aspect** (seleciona a razão de aspecto da imagem)

9 Botões **Page Up**/**Down** (controlam a apresentação de slides)

10 Botões **E-Zoom +/-** (aproximam e afastam a imagem)

11 Botão **Menu** (acessa o sistema de menu do projetor)

12 Botões de seta (navegam pelas opções da tela e controlam as funções de mouse sem fio)

13 Botão **Enter** (seleciona opções e controla as funções de mouse sem fio)

14 Botão **Esc** (cancela/sai das opções e controla as funções de mouse sem fio)

15 Botões **Volume** para cima e para baixo (ajustam o volume do alto-falante)

16 Botão **Pointer** (ativa o ponteiro na tela)

17 Botão **Help** (acessa a informação de ajuda do projetor)

18 Botão **Color Mode** (seleciona modos de exibição)

19 Botão **Num** (muda os botões para a função numérica para digitação de números)

20 Botão **User** (pode ser personalizados para funções diferentes)

21 Botão **USB** (circula pelas fontes USB conectadas)

22 Botão **LAN** (muda para fontes de rede disponíveis; não funciona com o PowerLite 92)

23 Botão **Source Search** (procura pelas fontes de vídeo conectadas)

Tema principal: Partes do projetor

Configuração do projetor

Siga as instruções nestas seções para instalar o projetor para uso.

Colocação do projetor
Conexões do projetor
Instalação das pilhas no controle remoto
Abertura da tampa do compartimento da lente

Colocação do projetor

Você pode colocar o projetor em praticamente qualquer superfície plana para projetar a sua apresentação.

Você também pode instalar o projetor no teto se desejar colocá-lo em um local fixo.

Leve em consideração o seguinte quando selecionar um lugar para o projetor:

- Coloque o projetor em uma superfície estável e nivelada, ou instale-o usando uma montagem permanente compatível.
- Deixe espaço suficiente ao redor e embaixo do projetor para ventilação e não o coloque em cima ou próximo a qualquer objeto que possa bloquear as aberturas de ventilação.
- O projetor deve ficar a uma distância máxima de 2 m de uma tomada elétrica aterrada ou extensão.

Opções de instalação e montagem do projetor
Distância de projeção

Tema principal: Configuração do projetor

Opções de instalação e montagem do projetor

Você pode montar ou instalar o projetor para fazer suas projeções das seguintes maneiras:

Frontal



Traseira



Teto



Posterior/Teto



Quando instalar o projetor, certifique-se de colocá-lo diretamente de frente à tela e não em ângulo, se possível.

Se projetar a partir do teto ou por trás da tela, certifique-se de selecionar a opção correta de **Projeção** no sistema de menus do projetor.

Tema principal: Colocação do projetor

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Distância de projeção

A distância entre o projetor e a tela determina o tamanho aproximado da imagem. O tamanho da imagem aumenta conforme se afasta o projetor da tela, mas isso pode variar dependendo do zoom, da relação de aspecto e de outras configurações.

Use estas tabelas para determinar aproximadamente a distância ideal do projetor à tela baseado no tamanho da imagem projetada. (As medidas podem ter sido arredondadas para cima ou para baixo.)



PowerLite 92/93/95

Imagem ou tela com relação de aspecto de 4:3

	Tamanho da tela ou da imagem	Distância da projeção Wide a Tele
1	50 polegadas	150 a 180 cm
2	80 polegadas	241 a 290 cm
3	100 polegadas	302 a 363 cm
4	150 polegadas	454 a 546 cm

PowerLite 96W

Imagem ou tela com relação de aspecto de 16:10

	Tamanho da tela ou da imagem	Distância da projeção Wide a Tele
1	50 polegadas	139 a 168 cm
2	80 polegadas	225 a 270 cm
3	100 polegadas	281 a 338 cm
4	150 polegadas	424 a 509 cm

PowerLite 905/1835

Imagem ou tela com relação de aspecto de 4:3

	Tamanho da tela ou da imagem	Distância da projeção Wide a Tele
1	50 polegadas	140 a 229 cm
2	80 polegadas	226 a 368 cm
3	100 polegadas	283 a 460 cm
4	150 polegadas	426 a 692 cm

PowerLite 915W

Imagem ou tela com relação de aspecto de 16:10

	Tamanho da tela ou da imagem	Distância da projeção Wide a Tele
1	50 polegadas	149 a 243 cm
2	80 polegadas	239 a 390 cm
3	100 polegadas	300 a 488 cm
4	150 polegadas	451 a 733 cm

Tema principal: Colocação do projetor

Conexões do projetor

Você pode conectar o projetor a uma variedade de computadores, fontes de vídeo e áudio para exibir apresentações, filmes ou outras imagens, com ou sem som.

- Conecte qualquer tipo de computador com uma porta USB ou com uma porta padrão de saída de vídeo (monitor) ou com uma porta HDMI.
- Para projeção de vídeo, conecte dispositivos como aparelhos de DVD, jogos de vídeo-game, câmeras digitais e câmeras de telefone com porta de saída de vídeo compatível.
- Se a sua apresentação ou vídeo incluírem som, você pode conectar cabos de entrada de áudio, se necessário.

- Para apresentações ou shows de slide sem um computador, você pode conectar dispositivos USB (como um pendrive ou câmera) ou uma câmera de documentos da Epson opcional.

Cuidado: Se for usar o projetor em latitude superior a 1500 m, ative a opção **Modo Alta Altitude** para garantir que a temperatura interna do projetor seja regulada corretamente.

Conexão a fontes de computador
Conexão a fontes de vídeo
Conexão ao monitor externo do computador
Conexão de alto-falantes externos
Conexão de um microfone
Conexão a um dispositivo USB externo
Conexão a uma câmera de documentos

Tema principal: Configuração do projetor

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado
Conteúdo da caixa do produto

Conexão a fontes de computador

Siga as instruções nestas seções para conectar um computador ao projetor.

Conexão ao computador para vídeo e áudio USB
Conexão ao computador para vídeo VGA
Conexão ao computador para vídeo e áudio HDMI
Conexão ao computador para controle de mouse USB
Conexão ao computador para som

Tema principal: Conexões do projetor

Conexão ao computador para vídeo e áudio USB

Se tiver um computador equipado com um dos sistemas operacionais listados a seguir, é possível enviar vídeo e áudio para o projetor através da porta USB do computador (preferivelmente USB 2.0):

- Windows 7
- Windows Vista (32 bits)
- Windows XP (32 bits)

- Windows 2000 Service Pack 4
- Mac OS X 10.5.1 ou posterior
- Mac OS X 10.6.x

Conecte o projetor ao seu computador usando um cabo USB.

Observação: A resolução da tela do computador deve estar entre 640 × 480 e 1680 × 1200 (Windows) ou ser de 1680 × 1200 (Mac) para projeção usando USB. Você não pode usar a função de mouse sem fio do controle remoto quando usar a porta USB tipo B do projetor para projetar. No entanto, você pode usar os botões **Page Up** e **Page Down** para mover uma apresentação.

1. No menu **Avançado** do projetor, configure a opção **USB Type B** como **USB Display**.
2. Ligue o computador.
3. Conecte o cabo à porta **USB TypeB** do projetor.
4. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.



1 Porta USB **TypeB**

5. Execute um dos seguintes procedimentos:
   - **Windows**: Aguarde enquanto mensagens aparecem na tela do computador e o projetor instala o software Epson USB Display no computador. Siga as instruções na tela.

     Observação: Para o Windows 2000, selecione **Meu Computador**, **EPSON_PJ_UD** e **EMP_UDSE.EXE** para instalar o software Epson USB Display.

   - **Mac OS X**: A pasta de configuração USB Display aparece na tela. Selecione **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display.

   Você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao computador.

O projetor exibe a imagem da área de trabalho do computador e reproduz som, se a apresentação tiver som.

Tema principal: Conexão a fontes de computador

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Conexão ao computador para vídeo VGA

Você pode conectar o projetor usando um cabo VGA de computador.

Observação: Para conectar um Mac, que inclui apenas um Mini DisplayPort ou Mini-DVI para saída de vídeo, você precisará obter um adaptador que permite que conecte à porta de vídeo VGA do projetor. Entre em contato com a Apple para opções de adaptador compatível.

1. Se necessário, desconecte o cabo de monitor do computador.
2. Conecte uma extremidade do cabo VGA do computador à porta de monitor do computador.
3. Conecte a outra extremidade a uma porta **Computer** no projetor.



1 Porta **Computer1** ou **Computer2**

4. Aperte os parafusos dos conectores VGA.

Tema principal: Conexão a fontes de computador

Conexão ao computador para vídeo e áudio HDMI

Se a sua fonte de vídeo tiver uma porta HDMI, você pode conectá-la ao projetor usando um cabo opcional HDMI.

1. Certifique-se de que o projetor e o seu computador estejam desligados.
2. Conecte o cabo HDMI à porta de saída HDMI do computador.

3. Conecte a outra extremidade à porta **HDMI** do projetor.



1 **Porta HDMI**

Tema principal: Conexão a fontes de computador

Conexão ao computador para controle de mouse USB

Se conectar o computador à porta **Computer** ou **HDMI** no projetor, você pode configurar o controle remoto para funcionar como um mouse sem fio. Isso permite que as apresentações do seu computador sejam controladas à distância. Para isso, conecte o projetor ao seu computador usando um cabo USB.

Observação: Você não pode usar a função de mouse sem fio do controle remoto quando usar a porta USB tipo B do projetor para projetar a partir do computador. No entanto, você pode usar os botões **Page Up** e **Page Down** para mover uma apresentação.

1. No menu **Avançado** do projetor, configure a opção **USB Type B** como **Mouse sem fio**
2. Conecte uma extremidade do cabo USB à porta **USB TypeB** do projetor.



1 Porta USB **TypeB**

3. Conecte a outra extremidade à porta USB disponível no computador.

4. Se necessário, configure seu computador para trabalhar com um mouse externo. Consulte a documentação do computador para obter informações detalhadas.

Tema principal: Conexão a fontes de computador

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Partes do projetor - controle remoto

Conexão ao computador para som

Se a apresentação no seu computador incluir som e você não fez a conexão usando a porta USB **TypeB** ou **HDMI** do projetor, você ainda pode reproduzir o som através do sistema de alto-falantes do projetor. Conecte um cabo opcional de mini-tomada estéreo de 3,5 mm conforme descrito aqui.

1. Conecte uma extremidade do cabo de áudio à porta de fone de ouvido ou de saída de áudio do seu laptop, ou à porta de alto-falante ou de saída de áudio do seu computador de mesa.
2. Conecte a outra extremidade à porta **Audio** correspondente à porta **Computer** que estiver usando.



1 Porta **Audio1** ou **Audio2**

Tema principal: Conexão a fontes de computador

Conexão a fontes de vídeo

Siga as instruções nestas seções para conectar estes dispositivos ao projetor.

Conexão a fontes de vídeo HDMI

Conexão a uma fonte de vídeo componente para VGA

Conexão a fontes de vídeo composto

Conexão a uma fonte de vídeo S-Video

Conexão a uma fonte de vídeo com som

Tema principal: Conexões do projetor

Conexão a fontes de vídeo HDMI

Se a sua fonte de vídeo tiver uma porta HDMI, você pode conectá-la ao projetor usando um cabo opcional HDMI.

1. Certifique-se de que o projetor e a fonte de vídeo estejam desligados.
2. Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta de saída HDMI da fonte de vídeo.
3. Conecte a outra extremidade à porta **HDMI** do projetor.



1 **Porta HDMI**

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo

Conexão a uma fonte de vídeo componente para VGA

Se a sua fonte de vídeo tiver portas de vídeo componente, você pode conectá-la ao projetor usando um adaptador para cabo de vídeo componente para VGA. Dependendo das portas do componente, pode ser necessário usar um cabo adaptador com o cabo de vídeo componente.

1. Certifique-se de que o projetor e a fonte de vídeo estejam desligados.
2. Conecte os conectores às portas coloridas de saída de vídeo componente da fonte, geralmente marcadas como **Y**, **Pb**, **Pr** ou **Y**, **Cb**, **Cr**. Se estiver usando um adaptador, conecte os conectores ao cabo de vídeo componente.
3. Conecte o conector VGA à porta **Computer** do projetor.



1 Porta **Computer1** ou **Computador2**

Se as cores da imagem parecerem erradas, pode ser que tenha que mudar a configuração de **Sinal entrada** no menu **Sinal** do projetor.

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo

Referências relacionadas

Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Conexão a fontes de vídeo composto

Se a sua fonte de vídeo tiver uma porta de vídeo composto, você pode conectá-la ao projetor usando um cabo opcional de vídeo estilo RCA ou A/V.

1. Certifique-se de que o projetor e a fonte de vídeo estejam desligados.
2. Conecte uma extremidade do cabo com o conector amarelo à porta de saída amarela da fonte de vídeo.
3. Conecte a outra extremidade à porta **Video** do projetor.



1 Porta **Vídeo**

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo

Conexão a uma fonte de vídeo S-Video

Se a sua fonte de vídeo tiver uma porta de S-Video, você pode conectá-la ao projetor usando um cabo opcional de S-Video.

1. Certifique-se de que o projetor e a fonte de vídeo estejam desligados.
2. Conecte o cabo de S-Video à porta de saída de S-Video da fonte de vídeo.

3. Conecte a outra extremidade à porta **S-Video** do projetor.



1 Porta **S-Vídeo**

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo

Conexão a uma fonte de vídeo com som

Você pode reproduzir o som através do sistema de alto-falantes do projetor, se a sua fonte de vídeo tiver uma porta de saída de áudio.

Se você está projetando vídeo usando a porta **Computer**, conectar o projetor com a fonte de vídeo utilizando um cabo de áudio com mini-tomada estéreo opcional.

Caso esteja projetando um vídeo utilizando as portas **Video** ou **S-Video**, conecte o projetor à fonte de vídeo utilizando um adaptador de cabo com mini-tomada estéreo (com uma mini-tomada de 3,5 mm e duas tomadas RCA).

1. Conecte o cabo de áudio à porta de saída de áudio da fonte de vídeo.
2. Execute um dos seguintes procedimentos:
   - Conecte a outra extremidade do cabo à porta **Audio** do projetor que corresponda à porta **Computer**que estiver usando para vídeo.

- Conecte os plugues vermelho e branco da outra extremidade do cabo às portas **L-Audio-R** do projetor.



1 Porta **Audio1** ou **Audio2**

2 Portas **L-Audio-R**

Tema principal: Conexão a fontes de vídeo

Conexão ao monitor externo do computador

Se você conectou o projetor a um computador usando uma porta **Computer**, você também pode conectar o monitor externo ao projetor. Isso permite que você veja a apresentação no monitor externo mesmo quando a imagem projetada não for visível.

Observação: Monitores que usam uma taxa de renovação menor do que 60 MHz podem não exibir as imagens corretamente.

1. Certifique-se de que o seu computador esteja conectado à porta **Computer** do projetor. Se houver duas portas de computador, certifique-se de usar a porta **Computer1**.
2. Conecte o cabo do monitor à porta **Monitor Out** do projetor.



1 Porta **Monitor Out**

Tema principal: Conexões do projetor

Conexão de alto-falantes externos

Para melhorar o som da sua apresentação, você pode conectar alto-falantes externos com amplificadores ao projetor. Você pode controlar o volume usando o controle remoto do projetor.

Observação: O sistema de alto-falantes do projetor é desativado quando você conecta alto-falantes externos.

1. Certifique-se de que o computador ou fonte de vídeo esteja conectado ao projetor com os cabos de áudio e vídeo necessários.
2. Pegue o cabo apropriado para conectar os alto-falantes externos, como o cabo estéreo de mini-tomada para mini-pinos, ou outro tipo de cabo ou adaptador.
3. Conecte uma extremidade do cabo aos alto-falantes externos conforme necessário.
4. Conecte a extremidade de mini-tomadas estéreo do cabo de áudio à porta **Audio Out** no projetor.



1 Porta **Audio Out**

Tema principal: Conexões do projetor

Conexão de um microfone

Você pode conectar um microfone à porta **Mic** do projetor para fornecer suporte de áudio durante as apresentações (PowerLite 95/96W/905/915W/1835).

Observação: Se você conectar um microfone condensador com plug-in de suporte de potência, ative a função **Plug-in Power** no menu Avançado.

1. Conecte o cabo do microfone à porta **Mic** do projetor.



2. Ligue o microfone, se necessário.

Tema principal: Conexões do projetor

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Conexão a um dispositivo USB externo

Siga as instruções nestas seções para conectar estes dispositivos USB externos ao projetor.

Projeção com dispositivo USB

Conexão de um dispositivo USB ou câmera ao projetor

Seleção da fonte USB conectada

Desconexão de um dispositivo USB ou de uma câmera do projetor

Tema principal: Conexões do projetor

Projeção com dispositivo USB

Você pode projetar imagens e outro conteúdo sem usar um computador ou dispositivo de vídeo se conectar qualquer um desses dispositivos ao seu projetor:

- Pendrive
- Câmera digital ou câmera de telefone celular
- Disco rígido USB
- Visualizador de armazenagem de multimídia
- Leitor de cartões USB

Observação: Câmeras digitais ou câmeras de telefone celular devem ser dispositivos com montagem USB e não dispositivos compatíveis com TWAIN.

Você pode projetar apresentações de slides de arquivos de imagem de um dispositivo USB ou leitor de cartão de memória.

Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Temas relacionados

Exibição de slides

Conexão de um dispositivo USB ou câmera ao projetor

Você pode conectar o seu dispositivo USB ou câmera à porta USB Type A do projetor e usá-lo para projetar um show de slide ou apresentação.

1. Se o seu dispositivo USB incluir um adaptador de eletricidade, conecte o dispositivo a uma tomada elétrica.
2. Conecte o cabo USB (ou um pendrive USB ou leitor de cartões de memória USB) à porta USB **TypeA** do projetor conforme mostrado.



1 Porta USB **TypeA**

Observação: Não conecte um hub USB ou um cabo USB com mais de 3 m; o dispositivo pode não funcionar corretamente.

3. Conecte a outra extremidade do cabo (se aplicável) ao dispositivo.

Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Temas relacionados

Exibição de slides

Seleção da fonte USB conectada

Você pode mudar a exibição do projetor para a fonte que conectou à porta USB tipo A.

1. Certifique-se de que a fonte USB conectada esteja ligada, se necessário.
2. Pressione o botão **USB** do controle remoto.
3. Aperte o botão novamente para circular pelas outras fontes USB, se disponível.

Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Desconexão de um dispositivo USB ou de uma câmera do projetor

Quando terminar de apresentar a partir de um dispositivo USB ou câmera conectados, siga esses passos para a desconexão do dispositivo:

1. Selecione **Sair** no software que estiver usando para a apresentação ou para os slides.
2. Desconecte o dispositivo USB ou a câmera do projetor.
3. Se o dispositivo tiver um botão de energia, certifique-se de desligar e desconectar o dispositivo.

Tema principal: Conexão a um dispositivo USB externo

Conexão a uma câmera de documentos

Você pode conectar uma câmera de documentos da Epson à porta USB de tipo A do projetor para projetar imagens visualizadas na câmera.

Observação: Você pode conectar diferentes modelos de câmera de documentos às portas **Computer** do seu projetor.

1. Localize o cabo USB fornecido com a câmera de documentos.
2. Conecte a chave USB à porta USB **TypeA** do projetor.
3. Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB tipo B da câmera de documentos.



1 Porta USB **TypeA**

Tema principal: Conexões do projetor

Referências relacionadas

Equipamento opcional e peças de substituição

Instalação das pilhas no controle remoto

O controle remoto usa as duas pilhas AA fornecidas com o projetor.

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas conforme mostrado.



2. Coloque as pilhas com as extremidades marcadas como **+** e **–** na posição mostrada.



3. Feche a tampa do compartimento de pilhas, pressionando-a até ouvir um clique.



Tema principal: Configuração do projetor

Abertura da tampa do compartimento da lente

1. Para abrir o compartimento da lente, deslize a alavanca **A/V Mute**.



2. Para cobrir a lente temporariamente ou desativar a imagem e som projetados, deslize a alavanca **A/V Mute** para fechar a tampa.

Tema principal: Configuração do projetor

Uso do projetor em rede

Siga as instruções nestas seções para instalar o projetor para uso em rede.

Projeção em uma rede com fio
Projeção em uma rede sem fio
Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede
Configuração de monitoramento usando SNMP
Controle de um projetor conectado à rede usando um navegador de internet
Configuração do suporte Crestron RoomView

Projeção em uma rede com fio

Você pode enviar imagens ao seu projetor através de uma rede com fio (PowerLite 95/96W/905/915W/1835). Para isso, conecte o projetor à rede e depois configure o projetor e o computador para projeção em rede.

Observação: Com o PowerLite 93, você pode monitorar as operações do projetor através de uma rede com fio, mas não pode projetar imagens através da rede.

Depois de conectar e configurar o projetor conforme descrito aqui, instale no seu computador o software de configuração em rede a partir do CD-ROM *Epson Projector Software for Meeting & Presentation*. Use o seguinte software e documentação para configurar, controlar e monitorar a projeção em rede:

- O software **EasyMP Network Projection** configura o seu computador para projeção em rede (PowerLite 95/96W/905/915W/1835). Consulte o *Guia do Easy MP Network Projection* instalado a partir do CD-ROM do projetor para instruções.
- O software **EasyMP Monitor** (Windows somente) permite que você monitore e controle o projetor em rede. Você pode baixar o software e documentação no site da Epson. Visite o site www.suporte-epson.com.br e selecione o seu projetor.

Conexão a uma rede com fio
Seleção das configurações de rede com fio

Tema principal: Uso do projetor em rede

Conexão a uma rede com fio

Para conectar o projetor à rede local (LAN), use um cabo de rede 100BaseTX ou 10BaseT comercialmente disponível. Para assegurar que a transmissão de dados ocorra de maneira apropriada, use cabos blindados categoria 5 ou superiores.

1. Conecte uma extremidade do cabo de rede ao seu roteador de rede.
2. Conecte a outra extremidade do cabo à porta **LAN** do projetor.



1 Porta **LAN**

Tema principal: Projeção em uma rede com fio

Seleção das configurações de rede com fio

Antes de poder projetar a partir de múltiplos computadores na rede, você deve selecionar as configurações de rede para o projetor usando o sistema de menus.

Observação: Certifique-se de que o projetor já esteja conectado à rede com fios através da porta **LAN**.

1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botão **Menu** do controle remoto.
3. Selecione o menu **Rede** e pressione **Enter**.
4. Selecione **Para Configuração Rede** e pressione **Enter**.
5. Selecione o menu **Básicas** e pressione **Enter**.

   PowerLite 93



PowerLite 95/96W/905/915W/1835



6. Selecione as seguintes opções básicas conforme necessário:
   - **Nome do projector** permite que digite uma senha de até 16 caracteres alfanuméricos para identificar o projetor na rede.

- **Senha PJLink** permite que digite uma senha de até 32 caracteres alfanuméricos para usar o protocolo PJLink para controle do projetor.
- **Palav-passe/Co.Web** permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para acessar o projetor na internet.
- **Palavra-chave do proj.** (Palavra-chave do projetor) permite que ative uma senha de segurança para prevenir que outros acessem o projetor remotamente. Você deve digitar uma palavra-chave aleatória exibida a partir de um computador usando EasyMP Network Projection para acessar o projetor.

Observação: Use o teclado exibido para digitar o nome, senha e palavra-chave. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e aperte **Enter** para selecioná-los.

7. Escolha **Rede com fio** e pressione **Enter**.
8. Se necessário, selecione **Configurações IP** e pressione **Enter**.
9. Selecione a sua configuração de IP conforme necessário:
   - Caso a rede determine um endereço automaticamente, ative o parâmetro **DHCP**.
   - Se tiver que digitar os endereços manualmente, desative a opção **DHCP** e insira o **Endereço IP**, a **Máscara sub-rede** e o **Endereço gateway**, conforme necessário.

   Observação: Para destacar os números que deseja no teclado exibido, aperte os botões de seta no controle remoto. Para selecionar um número destacado, pressione **Enter**.
10. Para prevenir a exibição do endereço de IP na tela de espera, desative a opção **Exibir endereço IP**.
11. Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar as suas configurações e sair do sistema de menu.

Tema principal: Projeção em uma rede com fio

Projeção em uma rede sem fio

Você pode enviar imagens ao seu projetor através de uma rede sem fio (PowerLite 95/96W/905/915W/1835). Para isso, você precisa instalar o módulo LAN sem fio 802.11g/b/n da Epson e depois configurar o seu projetor e computador para projeção sem fio.

Há duas maneiras de se conectar o projetor à rede sem fio:

- Usando a chave USB opcional de conexão Epson Quick Wireless USB (apenas com Windows).

- Configurando a conexão manualmente usando os menus **Rede** do projetor.

Depois de instalar o módulo e configurar o projetor, instale no seu computador o software de rede a partir do CD-ROM *Epson Projector Software for Meeting & Presentation*. Use o seguinte software e documentação para configurar, controlar e monitorar a projeção em rede sem fio:

- O software **EasyMP Network Projection** configura o seu computador para projeção em rede sem fio. Consulte o *Guia do Easy MP Network Projection* instalado a partir do CD-ROM do projetor para instruções.
- O software **EasyMP Monitor** (Windows somente) permite que você monitore e controle o projetor em rede. Você pode baixar o software e documentação no site da Epson. Visite o site www.suporte-epson.com.br e selecione o seu projetor.

Instalação do módulo de LAN sem fio
Uso do Quick Wireless Connection (Windows)
Seleção manual das configurações de rede sem fio
Seleção das configurações de rede sem fio em Windows
Seleção das configurações de rede sem fio em Mac OS
Configuração da segurança da rede sem fio

Tema principal: Uso do projetor em rede

Referências relacionadas
Equipamento opcional e peças de substituição

Instalação do módulo de LAN sem fio

Para usar o projetor em uma rede sem fio, instale o módulo de LAN sem fio opcional 802.11g/b/n da Epson (PowerLite 95/96W/905/915W/1835). Não instale qualquer outro tipo de módulo de LAN sem fio.

Cuidado: Nunca remova o módulo enquanto a luz indicadora estiver verde ou piscando, ou quando estiver projetando sem fio. O módulo pode ser danificado ou dados podem ser perdidos.

1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.

2. Deslize a trava da tampa do filtro de ar e abra a tampa.



3. Remova o parafuso que prende a tampa do módulo de LAN sem fio e em seguida, retire o bloqueador.



4. Insira o módulo LAN sem fio na porta.



5. Recoloque o bloqueador e prenda-o com o parafuso que foi retirado.



6. Feche a tampa do compartimento do filtro de ar.
7. Conecte e ligue o projetor.

Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Referências relacionadas

Equipamento opcional e peças de substituição

Uso do Quick Wireless Connection (Windows)

Você pode usar a chave USB opcional Quick Wireless Connection da Epson para conectar rapidamente o projetor a um computador Windows sem fio (PowerLite 95/96W/905/915W/1835). Depois você pode projetar a sua apresentação e remover a chave quando terminar.

1. Ligue o projetor.
2. Remova a chave USB.
3. Conecte a chave USB a uma porta USB no seu computador ou laptop.

   Observação: No Windows Vista, caso você veja a janela Execução Automática, selecione **Executar LaunchU3.exe** e depois selecione **Permitir** na próxima tela.

4. Siga as instruções na tela para instalar o driver do Quick Wireless Connection.

   Observação: Se o equipamento exibir uma mensagem do firewall de Windows, clique em **Sim** para desativar o firewall.

   O projetor exibirá a imagem do computador depois de alguns minutos. Caso não apareça, pressione o botão **LAN** no projetor ou no controle remoto ou reinicie o seu computador.
5. Execute a sua apresentação conforme necessário.
6. Quando terminar de fazer a projeção sem fio, remova a chave USB do computador.

   Observação: Talvez precise reiniciar o seu computador para reativar sua interface da conexão sem fio.

Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Seleção manual das configurações de rede sem fio

Antes de poder projetar a partir da sua rede sem fio, você deve selecionar as configurações de rede para o projetor usando o sistema de menus.

1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botão **Menu** do controle remoto.

3. Selecione o menu **Rede** e pressione **Enter**.

4. Selecione **Para Configuração de Rede** e pressione **Enter**.
5. Selecione o menu **Básicas** e pressione **Enter**.



6. Selecione as seguintes opções básicas conforme necessário:
   - **Nome do projector** permite que digite uma senha de até 16 caracteres alfanuméricos para identificar o projetor na rede.

- **Senha PJLink** permite que digite uma senha de até 32 caracteres alfanuméricos para usar o protocolo PJLink para controle do projetor.
- **Palav-passe/Co.Web** permite que digite uma senha de até 8 caracteres alfanuméricos para acessar o projetor na internet.
- **Palavra-chave do proj.** (Palavra-chave do projetor) permite que ative uma senha de segurança para prevenir que outros acessem o projetor remotamente. Você deve digitar uma palavra-chave aleatória exibida a partir de um computador usando EasyMP Network Projection para acessar o projetor.

Observação: Use o teclado exibido para digitar o nome, senha e palavra-chave. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e aperte **Enter** para selecioná-los.

7. Escolha **Rede s. fios** e pressione **Enter**.



8. Selecione as configurações no menu Rede sem fios conforme necessário para a sua rede.
9. Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar as suas configurações e sair do sistema de menu.

Depois de completar a configuração sem fio para o seu projetor, você precisa selecionar a rede sem fio no seu computador.

Configurações do menu Rede sem fio

Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Configurações do menu Rede sem fio

Observação: Consulte o *Guia do EasyMP Network Projection* para detalhes sobre como selecionar essas configurações.

Configuração	Opções	Descrição
Energ LAN Sem Fio	**Activado** **Desactivado**	Ativa suporte a rede sem fio.
Modo de ligação	**Rápido** **Avançado**	Seleciona o tipo de conexão sem fio: **Rápido**: permite conectar um computador ou usar a chave Epson Quick Wireless Connection opcional para conectar. **Avançado**: permite conectar vários computadores através de um ponto de acesso da rede sem fio.
Canal	**1ch** **6ch** **11ch**	No modo de ligação **Rápido**, seleciona a faixa de frequência (canal) utilizada pela rede sem fio.
Sist. LAN sem fio	**802.11b/g** **802.11b/g/n**	Define o tipo de sistema de rede sem fio ao qual o projetor está se conectando.
Defin. Auto SSID	**Activado** **Desactivado**	Ativa a procura automática do SSID no modo de ligação **Rápido**; definido para **Desativado** quando conectar vários computadores de uma vez.
SSID	Até 32 caracteres alfanuméricos.	Configura o SSID (nome da rede) do sistema de rede sem fio ao qual o projetor está conectado.

Configuração	Opções	Descrição
Configurações IP	**DHCP** (**Ativado** ou **Desativado**). **Endereço IP** **Máscara sub-rede** **Endereço gateway**	Seleciona o DHCP caso a sua rede designe endereços automaticamente ou desativa o DHCP para que possa digitar o endereço IP, máscara de sub-rede e endereço gateway da rede conforme necessário.
Visualização SSID	**Activado** **Desactivado**	Seleciona se deseja que o SSID seja exibido na tela do modo em espera.
Exibir endereço IP	**Activado** **Desactivado**	Seleciona se deseja que o endereço IP seja exibido na tela do modo em espera.

Tema principal: Seleção manual das configurações de rede sem fio

Seleção das configurações de rede sem fio em Windows

Antes de conectar o projetor, selecione a rede sem fio correta no seu computador.

1. Para acessar o software do utilitário sem fio, clique duas vezes no ícone da rede na barra de tarefas do Windows.
2. Execute um dos seguintes procedimentos:
   - Se o seu projetor estiver instalado em uma rede existente (modo **Avançado**), selecione o nome da rede (SSID).
   - Se o seu projetor estiver configurado para o modo **Rápido**, selecione o SSID que designou ao projetor.
3. Clique em **Conectar**.

Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Seleção das configurações de rede sem fio em Mac OS

Antes de conectar o projetor, selecione a rede sem fio correta no seu Mac.

1. Clique no ícone do AirPort na barra de menu no alto da tela.

2. Certifique-se de que o AirPort esteja ligado e então siga uma destas instruções:
   - Se o seu projetor estiver instalado em uma rede existente (modo **Avançado**), selecione o nome da rede (SSID).
   - Se o seu projetor estiver configurado para o modo **Rápido**, selecione o SSID que designou ao projetor.

Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Configuração da segurança da rede sem fio

Você pode configurar a segurança para o projetor para usá-lo em uma rede sem fio (PowerLite 95/96W/905/915W/1835). Configure uma das seguintes opções de segurança para corresponder às configurações usadas na rede:

- Criptografia WEP
- Segurança WPA

Observação: Verifique com o seu administrador de rede para saber como digitar a informação correta.

1. Pressione o botão **Menu** do controle remoto.
2. Selecione o menu **Rede** e pressione **Enter**.
3. Selecione **Para Configuração de Rede** e pressione **Enter**.
4. Selecione o menu **Segurança** e pressione **Enter**.

5. Selecione as suas configurações de segurança conforme necessário para que correspondam às configurações de rede.
6. Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar as suas configurações e sair do sistema de menu.

Configuração do menu Segurança de rede sem fio

Tema principal: Projeção em uma rede sem fio

Configuração do menu Segurança de rede sem fio

As configurações do menu Segurança permitem que selecione o tipo de segurança e de configuração de segurança que correspondem à rede à qual o projetor está conectado.

Configuração	Opções	Descrição
Segurança	Tipos de **WEP** e de **WPA** disponíveis	Seleciona o tipo de segurança usada na rede sem fio.
Criptografia WEP	**128Bit** **64Bit**	Para segurança WEP, seleciona o tipo de criptografia.
Formato	**ASCII** **HEX**	Para segurança WEP, seleciona o método de criptografia. **ASCII**: permite a entrada de texto **HEX**: permite a entrada hexadecimal
ID da chave	**1** a **4**	Para segurança WEP, seleciona a criptografia da chave de ID.

Configuração	Opções	Descrição
Chave encriptação 1 a **Chave encriptação 4**	Vários caracteres dependendo das configurações de **Criptografia WEP** e **Formato** selecionados.	Para a configuração de chave de ID WEP, digite a senha usada para a criptografia WEP. 128 bit ASCII: 13 caracteres alfanuméricos 128 bit HEX: 26 caracteres (0 a 9 e A a F) 64 bit ASCII: 5 caracteres alfanuméricos 64 bit HEX: 10 caracteres (0 a 9 e A a F)
Tipo de Autenticação	**Open** **Shared**	Para segurança WEP, seleciona o tipo de autenticação WEP utilizado.
PSK	Várias chaves de 8 a 32 caracteres	Para WPA-PSK ou WPA-2-PSK, seleciona a chave compartilhada anteriormente utilizada na rede

Tema principal: Configuração da segurança da rede sem fio

Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede

Você pode configurar o projetor para enviá-lo alertas por e-mail pela rede se houver um problema com o projetor.

1. Pressione o botão **Menu** do controle remoto.
2. Selecione o menu **Rede** e pressione **Enter**.
3. Selecione **Para Configuração de Rede** e pressione **Enter**.
4. Selecione o menu **Correio** e pressione **Enter**.

   PowerLite 93



PowerLite 95/96W/905/915W/1835



5. Ative **Aviso de E-mail**.

6. Insira o endereço IP para o **Servidor SMTP** do projetor

   Observação: Não use estes endereços: 127.x.x.x, ou 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (onde x é um número de 0 a 255).

7. Selecione um número para o provedor SMTP **Número da porta**, de 1 a 65535 (o padrão é 25).
8. Selecione um campo **Endereço** , digite o endereço de e-mail e selecione os alertas que deseja receber. Repita para até três endereços.

   Observação: O seu endereço de e-mail pode ter até 32 caracteres alfanuméricos.

9. Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar as suas configurações e sair do sistema de menu.

Observação: Se um problema crítico fizer com que o projetor desligue, você pode não receber um alerta por e-mail.

Mensagens de alerta por e-mail do projetor em rede

Tema principal: Uso do projetor em rede

Mensagens de alerta por e-mail do projetor em rede

Quando um problema ocorrer com o projetor em rede, se você selecionou a opção para receber alertas por e-mail, você receberá um email contendo a seguinte informação:

- **EPSON Projector** no assunto
- O nome do projetor com o problema
- O endereço de IP do projetor afetado
- Informação detalhada sobre o problema

Observação: Se um problema crítico fizer com que o projetor desligue, você pode não receber um alerta por e-mail.

Tema principal: Configuração dos alertas de e-mail do projetor em rede

Configuração de monitoramento usando SNMP

Administradores de rede podem instalar o software SNMP (protocolo de gerenciamento de rede simples) em computadores em rede para que eles monitorem projetores. Se a sua rede usar esse software, você pode configurar o projetor para monitoramento SNMP.

1. Pressione o botão **Menu** do controle remoto.
2. Selecione o menu **Rede** e pressione **Enter**.
3. Selecione **Para Configuração de Rede** e pressione **Enter**.
4. Selecione o menu **Outros** e pressione **Enter**.

PowerLite 93



PowerLite 95/96W/905/915W/1835

5. Digite até dois endereços de IP para receber notificações SNMP, usando 0 a 225 para cada campo de endereço.

   Observação: Não use estes endereços: 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (onde x é um número de 0 a 255).

6. Se o ambiente de rede usa um controlador AMX, selecione a configuração de **AMX Device Discovery** para permitir que o projetor seja detectado.
7. Se o ambiente de rede usa um controlador Crestron RoomView, selecione **RoomView** para permitir que o projetor seja detectado.
8. Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar as suas configurações e sair do sistema de menu.

Tema principal: Uso do projetor em rede

Controle de um projetor conectado à rede usando um navegador de internet

Uma vez que o seu projetor estiver conectado à rede, será possível selecionar as configurações e controlar a projeção com o uso de um navegador compatível. Isso permite o acesso remoto ao projetor.

Observação: A configuração de internet e funções de controle são compatíveis com o navegador Microsoft Internet Explorer 6.0 ou posterior e com o Safari em redes que não usam um servidor proxy

para conexão. Não é possível selecionar todas as configurações de menu do projetor ou controlar todas as suas funções ao usar um navegador.

1. Certifique-se de que o projetor está ligado.
2. Inicie o seu navegador em um computador conectado à rede.
3. Digite o endereço IP do projetor na caixa de endereço do navegador e pressione a tecla **Enter** do computador.

   Você verá a tela do Web Control
4. Para selecionar as configurações de menu do projetor, selecione o nome do menu e siga as instruções na tela para selecionar as configurações.
5. Para controlar remotamente a projeção, selecione a opção **Web Remote**.

   Você verá a seguinte tela:



1	Controle do botão de energia
2	Seleciona a fonte da porta **Computer**
3	Seleciona a fonte das portas **Video** e **HDMI**
4	Controle do botão **Freeze**
5	Controle do botão **A/V Mute**

6 Controle dos botões **Page Up** e **Page Down**

7 Procura por fontes

8 Seleciona a fonte de rede

9 Seleciona a imagem projetada com USB Display ou do dispositivo USB conectado.

10 Controle dos botões **Volume**

6. Selecione o ícone correspondente ao projetor que deseja controlar.

Tema principal: Uso do projetor em rede

Configuração do suporte Crestron RoomView

Se você estiver usando o monitoramento de rede e sistema de controle Crestron RoomView, você pode configurar o projetor para uso no sistema (PowerLite 93/95/96W/905/915W/1835). O Crestron RoomView permite controlar e monitorar o seu projetor usando um navegador web.

Observação: Você não pode usar o recurso Epson Web Control ou o plug-in de mensagem de divulgação para o EasyMP Monitor quando estiver usando o Crestron RoomView.

Para obter informações adicionais sobre o Crestron RoomView, entre em contato com a Crestron.

Configurando o suporte Crestron RoomView

Controle de um projetor conectado na rede usando RoomView Crestron

Tema principal: Uso do projetor em rede

Configurando o suporte Crestron RoomView

Para configurar o projetor para monitoramento e controle utilizando um sistema Crestron RoomView, certifique-se de que o seu computador e projetor estejam conectados à rede. Se você está se conectando sem fio, configure o projetor usando o modo **Avançado** de conexão à rede.

1. Pressione o botão **Menu** do controle remoto.
2. Selecione o menu **Rede** e pressione **Enter**.
3. Selecione **Para Configuração de Rede** e pressione **Enter**.
4. Selecione o menu **Outros** e pressione **Enter**.

   PowerLite 93



PowerLite 95/96W/905/915W/1835



5. Configure o ajuste **RoomView** como **On** para que o projetor seja detectado
6. Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar as suas configurações e sair do sistema de menu.
7. Desligue o projetor, depois ligue-o novamente para ativar a configuração **RoomView**.

Tema principal: Configuração do suporte Crestron RoomView

Controle de um projetor conectado na rede usando RoomView Crestron

Após ter definido o seu projetor para usar o Crestron RoomView, você pode controlar e monitorar a projeção usando um navegador web compatível.

1. Inicie o seu navegador em um computador conectado à rede.
2. Digite o endereço IP do projetor na caixa de endereço do navegador e pressione a tecla **Enter** do computador.

   Você verá a seguinte tela:

3. Selecione a fonte de entrada que você deseja controlar na **Sources List**. Você pode ver as fontes disponíveis utilizando a setas para cima e para baixo.
4. Para controlar remotamente a projeção, clique nos botões na tela que correspondem aos botões do controle remoto do projetor. Você pode percorrer as opções de botões na parte inferior da tela.

   Observação: Estes botões na tela não correspondem diretamente aos botões do controle remoto do projetor:

   - O botão **OK** funciona como o botão **Enter**
   - O **Menu** exibe o menu **Configuration**

5. Para exibir informações sobre o projetor, clique na guia **Info**.

6. Para alterar as configurações de senha do projetor e do Crestron, clique na guia **Tools**, selecione as configurações exibidas na tela e clique em **Send**.
7. Quando terminar de selecionar as configurações, clique em **Exit** para sair do programa.

Tema principal: Configuração do suporte Crestron RoomView

Uso dos recursos básicos do projetor

Siga as instruções nestas seções para usar os recursos básicos do projetor.

Ligar o projetor
Desligar o projetor
Seleção do idioma dos menus do projetor
Ajuste da altura da imagem
Forma da imagem
Redimensionamento da imagem com o anel de zoom
Ajustar o foco da imagem com o anel de foco
Operação do controle remoto
Seleção de uma fonte de imagem
Modos de projeção
Relação de aspecto da imagem
Modo cor
Controle do volume com os botões de volume
Exibição de slides

Ligar o projetor

Ligue o computador ou equipamento de vídeo que deseja usar antes de ligar o projetor para que ele possa exibir a fonte de imagem.

1. Abra a tampa da lente do projetor.



2. Conecte o cabo de alimentação à entrada de energia do projetor.



3. Plugue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.

   A luz de energia do projetor fica laranja. Isso indica que o projetor está recebendo energia, mas ainda não está ligado.

   Observação: Com o **Direct Power On** ativado, o projetor liga assim que plugado.

4. Pressione o botão de energia no projetor ou controle remoto para ligar o projetor.

   O projetor faz um bipe e a luz de energia pisca em verde enquanto o projetor aquece. Após cerca de cinco segundos, a luz de energia para de piscar e fica acesa em verde.

   Aviso: Nunca olhe diretamente para a lente quando a lâmpada estiver acesa. Isso pode causar danos aos olhos e é especialmente perigoso para crianças.

Se não vir uma imagem projetada imediatamente, tente o seguinte:

- Ligue o computador ou fonte de vídeo.
- Insira um DVD ou outra forma de vídeo, e pressione o botão **Play** (se necessário).
- Pressione o botão **Source Search** no projetor ou controle remoto para detectar a fonte de vídeo.

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Desligar o projetor

Antes de desligar o projetor, desligue qualquer computador conectado a ele para que possa ver a tela do computador durante o desligamento.

Observação: Desligue o produto quando não for usá-lo para prolongar a vida do projetor. A vida útil da lâmpada irá variar de acordo com o modo selecionado, as condições de ambiente e o uso. O brilho diminui com tempo.

1. Pressione o botão de energia no projetor ou no controle remoto.

   O projetor exibe uma tela de confirmação de desligamento.



2. Pressione o botão de energia novamente. (Para deixar ligado, pressione qualquer outro botão.)

   O projetor emite dois bipes, a lâmpada desliga e a luz de energia fica laranja.

   Observação: Com a tecnologia Instant Off da Epson, não há período de resfriamento, então é possível embalar o projetor para transporte imediatamente.

3. Para transportar ou armazenar o projetor, certifique-se de que a luz de energia está acesa em laranja, depois desconecte o cabo de alimentação.



Cuidado: Para evitar danos ao projetor ou à lâmpada, nunca desconecte o cabo de alimentação quando a luz de energia estiver verde ou piscando em laranja.

4. Feche a tampa da lente do projetor.



Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Seleção do idioma dos menus do projetor

Se quiser ver os menus do projetor e mensagens em outro idioma, você pode mudar a configuração **Língua**.

1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botão **Menu**.
3. Pressione o botão de seta para baixo para selecionar o menu **Avançado** e pressione **Enter**.

   PowerLite 92/93

PowerLite 95/96W/905/915W/1835

Observação: O menu **Rede** não aparece nos modelos de projetor que não possuem conexão de rede.

4. Pressione a seta para baixo para selecionar **Língua** e pressione **Enter**.
5. Selecione o idioma que deseja usar e pressione **Enter**.
6. Pressione **Menu** ou **Esc** para sair do sistema de menus.

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Ajuste da altura da imagem

Se estiver projetando de uma mesa ou outra superfície plana e a imagem estiver muito alta ou muito baixa, você pode ajustar a altura da imagem usando os pés ajustáveis do projetor.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Para ajustar o pé frontal, pressione a alavanca de liberação do pé e eleve a frente do projetor.



O pé se extende do projetor.

3. Libere a alavanca para travar o pé.
4. Se a imagem está torta, gire os pés traseiros para ajustar a altura deles.



Se a imagem projetada estiver irregular, você precisa ajustar a forma da imagem.

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Conceitos relacionados

Forma da imagem

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Forma da imagem

Você pode projetar uma imagem regular colocando o projetor diretamente em frente à tela e mantendo-o nivelado. Se colocou o projetor a um ângulo da tela, ou inclinado para cima ou para baixo, talvez seja preciso corrigir a forma da imagem para melhor qualidade de exibição.

Quando ativa Keystone auto. no menu Definição do projetor, ele automaticamente corrige os efeitos trapézio quando você reposiciona o projetor.

Correção da forma da imagem com QuickCorner

Correção da forma da imagem com os botões Keystone

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Correção da forma da imagem com QuickCorner

Você pode usar a configuração Quick Corner do projetor para corrigir a forma e o tamanho da imagem que está retangularmente irregular em todos os lados.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Pressione o botão **Menu**.
3. Selecione o menu **Definição** e pressione **Enter**.

   PowerLite 92/93



4. Selecione a configuração **Keystone** e pressione **Enter**.
5. Selecione a configuração **Quick Corner** e pressione **Enter**.
   Você verá a tela de ajuste Quick Corner.



6. Use os botões de seta no projetor ou controle remoto para selecionar o canto da imagem que deseja ajustar. Em seguida pressione **Enter**.
7. Pressione os botões de seta para ajustar a forma da imagem conforme necessário.
8. Quando terminar, pressione **Esc**.

Tema principal: Forma da imagem

Correção da forma da imagem com os botões Keystone

Você pode usar os botões de correção de efeito trapézio do projetor para corrigir a forma de uma imagem que está irregular em todos os lados.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Pressione um botão keystone no painel de controle do projetor.



Depois da correção, sua imagem será ligeiramente menor.

Observação: Se o projetor estiver instalado fora de alcance, você também pode corrigir a forma da imagem usando as configurações Keystone nos menus do projetor.

Tema principal: Forma da imagem

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Redimensionamento da imagem com o anel de zoom

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Para aumentar ou reduzir o tamanho da imagem, gire o anel de zoom do projetor.



Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Ajustar o foco da imagem com o anel de foco

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Para melhorar a nitidez da imagem, gire o anel de foco do projetor.



Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Operação do controle remoto

O controle remoto permite que você controle o projetor de qualquer lugar da sala, até 6 m de distância. Você pode apontar para a tela, para a frente ou para a parte de trás do projetor.

Certifique-se de apontar o controle remoto para os receptores do projetor nos ângulos listados a seguir.



1	30º
2	6 m

Observação: Evite usar o controle remoto sob lâmpadas fluorescentes claras ou sob luz solar direta, pois o projetor pode não responder corretamente. Se não for usar o controle remoto por um longo período de tempo, retire as pilhas.

Uso do controle remoto como um mouse sem fio

Uso do controle remoto como um ponteiro de apresentação

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Tarefas relacionadas

Substituição das pilhas do controle remoto

Uso do controle remoto como um mouse sem fio

Você pode usar o controle remoto do projetor como um mouse sem fio para controlar a apresentação do computador a distância.

Observação: Não se pode usar a função de mouse sem fio do controle remoto quando usar a porta USB tipo B do projetor para projetar vídeo. No entanto, você pode usar os botões **Up** e **Page Down** para mover uma apresentação.

1. Conecte o projetor ao computador usando a porta **Computer** ou **HDMI**.
2. Conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB **TypeB** do projetor e a outra extremidade a uma porta USB no seu computador (para suporte a mouse sem fio).
3. Pressione o botão **Menu**, selecione o menu **Avançado** e selecione **Rato sem fios** como configuração **USB TypeB**.
4. Inicie a sua apresentação.
5. Use os seguintes botões no controle remoto para controlar sua apresentação:
   - Para mover por slides do PowerPoint, pressione os botões **Page Up** e **Page Down**.



   - Para mover o cursor na tela, use os botões de seta.
   - Para clicar com o botão esquerdo, pressione o botão **Enter** uma vez (pressione duas vezes para duplo-clique).
   - Para clicar com o botão direito, pressione o botão **Esc**.
   - Para arrastar e soltar, mantenha o botão **Enter** pressionado enquanto move o cursor com os botões de seta, depois solte o botão **Enter** no destino.

Tema principal: Operação do controle remoto

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Uso do controle remoto como um ponteiro de apresentação

É possível usar o controle remoto do projetor como um ponteiro para chamar atenção para informações importantes durante a apresentação. A forma padrão do ponteiro é uma seta, mas você pode selecionar uma outra forma usando o menu **Definição**.

1. Pressione o botão **Pointer** no controle remoto.



2. Use os botões de seta no controle remoto para posicionar o ponteiro na tela.



3. Pressione **Esc** para tirar o ponteiro da tela.

Tema principal: Operação do controle remoto

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Seleção de uma fonte de imagem

Se conectou múltiplas fontes de imagem ao projetor, como um computador e um leitor de DVD, você pode querer trocar de uma fonte de imagem para outra.

1. Certifique-se de que a fonte de imagem conectada que deseja usar está ligada.
2. Para fontes de imagem de vídeo, insira um DVD ou outra forma de vídeo e pressione **Play** (se necessário).
3. Execute um dos seguintes procedimentos:
   - Pressione o botão **Source Search** no projetor ou controle remoto até ver a imagem da fonte de vídeo que deseja.





- Pressione o botão para a fonte que deseja no controle remoto. Se houver mais de uma porta para aquela fonte, pressione o botão novamente para selecionar outra fonte.



1 Fontes de porta Computer
2 Fontes de vídeo e HDMI
3 Fontes de porta USB (monitor de computador e dispositivos externos)
4 Fonte de rede (PowerLite 93/95/96W/905/915W/1835)

4. Se vir uma tela em branco ou uma mensagem “Sem sinal”, tente o seguinte:
   - Verifique se os cabos do dispositivo estão conectados firmemente ao projetor e ao dispositivo.
   - Certifique-se de que o projetor está ligado e sua tampa da lente está aberta.
   - Para computadores laptop, certifique-se de que configurou seu laptop para exibir propriamente.

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Modos de projeção

Dependendo de como posicionou o projetor, talvez seja preciso mudar o modo de projeção para que suas imagens projetem corretamente.

- **Frontal** (configuração padrão) permite que projete de uma mesa em frente à tela.
- **Frontal/Tecto** inverte a imagem verticalmente para projetar de cabeça para baixo com montagem no teto ou parede.
- **Posterior** inverte a imagem horizontalmente para projetar por trás de uma tela translúcida.

- **Posterior/Tecto** inverte a imagem vertical e horizontalmente para projetar de cabeça para baixo com montagem no teto e por trás (retroprojeção).

Você pode mudar o modo de projeção usando o controle remoto ou mudando uma configuração de menu.

Mudança do modo de projeção usando o controle remoto

Mudança do modo de projeção usando os menus

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Mudança do modo de projeção usando o controle remoto

Você pode mudar o modo de projeção para inverter a imagem verticalmente.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.
2. Mantenha o botão **A/V Mute** pressionado no controle remoto por cinco segundos.

   A imagem desaparece brevemente e reaparece invertida.



3. Para voltar a projeção ao modo original, mantenha pressionado o botão **A/V Mute** por cinco segundos novamente.

Tema principal: Modos de projeção

Mudança do modo de projeção usando os menus

Você pode mudar o modo de projeção para inverter a imagem vertical ou horizontalmente usando os menus do projetor.

1. Ligue o projetor e exiba uma imagem.

2. Pressione o botão **Menu**.
3. Selecione o menu **Avançado** e pressione **Enter**.

   PowerLite 92/93

   PowerLite 95/96W/905/915W/1835

4. Selecione a configuração **Projecção** e pressione **Enter**.
5. Selecione um modo de projeção e pressione **Enter**.
6. Pressione **Menu** ou **Esc** para sair do sistema de menus.

Tema principal: Modos de projeção

Relação de aspecto da imagem

O projetor pode exibir imagens em diferentes proporções de largura-altura chamadas relações de aspecto. Normalmente, o sinal de entrada da fonte de vídeo determina a relação de aspecto da imagem. Contudo, para certas imagens, você pode mudar a relação de aspecto para preencher sua tela pressionando um botão no controle remoto.

Se você sempre quiser usar uma relação de aspecto em particular para uma certa fonte de entrada de vídeo, você pode selecionar usando os menus do projetor.

Mudança da relação de aspecto da imagem

Relações de aspecto da imagem disponíveis

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Referências relacionadas

Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem

Mudança da relação de aspecto da imagem

Você pode mudar a relação de aspecto da imagem exibida para redimensioná-la.

1. Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que deseja usar.
2. Pressione o botão **Aspect** no controle remoto.



A forma e tamanho da imagem muda, e o nome da relação de aspecto aparece rapidamente na tela.

3. Para ver as relações de aspecto disponíveis para o seu sinal de entrada, pressione o botão **Aspect** repetidamente.

Tema principal: Relação de aspecto da imagem

Relações de aspecto da imagem disponíveis

Você pode selecionar as seguintes relações de aspecto, dependendo do sinal de entrada da fonte de imagem.

Observação: Faixas pretas e imagem cortadas podem ser projetadas em certas relações de aspecto, dependendo da relação de aspecto do sinal de entrada.

PowerLite 92/93/95/905/1835

Configuração da relação de aspecto	Descrição
Automático	Ajusta a relação de aspecto automaticamente de acordo com o sinal de entrada.
Modo Normal	Exibe imagens usando toda a área de projeção e mantém a relação de aspecto da imagem.
4:3	Exibe imagens usando toda a área de projeção com relação de aspecto 4:3.
16:9	Converte a relação de aspecto da imagem para 16:9.

PowerLite 96W/915W

Configuração da relação de aspecto	Descrição
Automático	Ajusta a relação de aspecto automaticamente de acordo com o sinal de entrada.
Modo Normal	Exibe imagens usando toda a área de projeção e mantém a relação de aspecto da imagem.
16:9	Converte a relação de aspecto da imagem para 16:9.
Modo Total	Exibe imagens usando toda a largura da área de projeção, mas não mantém a relação de aspecto.

Configuração da relação de aspecto	Descrição
Zoom	Exibe imagens usando toda a largura da área de projeção e mantém a relação de aspecto da imagem.
Nativo	Exibe imagens como elas são (relação de aspecto e resolução são mantidas).

Observação: A configuração **Automático** de relação de aspecto está disponível apenas com fontes de imagem HDMI.

Tema principal: Relação de aspecto da imagem

Modo cor

O projetor oferece diferentes modos de cor para fornecer os melhores brilho, contraste e cor para uma variedade de ambientes de visualização e tipos de imagem. Você pode selecionar um modo designado para adequar a sua imagem ao ambiente, ou testar com os modos disponíveis.

Se você sempre quiser usar um modo de cor em particular para uma certa fonte de entrada de vídeo, você pode selecionar usando os menus do projetor.

Mudança do modo de cor

Modos cor disponíveis

Ativar o ajuste Íris Automática

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Referências relacionadas

Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem

Mudança do modo de cor

Você pode mudar o Modo Cor do projetor usando o controle remoto para melhorar a imagem para o seu ambiente de visualização.

1. Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que deseja usar.
2. Se estiver projetando de um leitor de DVD ou outra fonte de vídeo, insira um disco ou outra forma de vídeo e pressione o botão **Play**, se necessário.

3. Pressione o botão **Color Mode** no controle remoto para mudar o Modo cor.



A qualidade da imagem muda e o nome do Modo cor aparece rapidamente na tela.

4. Para ver todos os modos cor disponíveis para o seu sinal de entrada, pressione o botão **Color Mode** repetidamente.

Tema principal: Modo cor

Modos cor disponíveis

Você pode ajustar o projetor para usar esses modos de cor, dependendo da fonte de entrada que estiver usando:

Modo cor	Descrição
Apresentação	Melhor para apresentações em cores em salas iluminadas
Dinâmico	Melhor para apresentações em salas iluminadas
Teatro	Melhor para filmes projetados em salas escuras
Desporto	Melhor para imagens de televisão em salas iluminadas
sRGB	Melhor para imagens de computador sRGB padrão
Quadro preto	Melhor para apresentações em um quadro de giz verde (ajusta as cores conforme necessário)
Quadro branco	Melhor para apresentações em um quadro branco (ajusta as cores conforme necessário)

Modo cor	Descrição
Foto	Melhor para imagens estáticas projetadas em salas iluminadas

Tema principal: Modo cor

Referências relacionadas

Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem

Ativar o ajuste Íris Automática

Em certos modos de cor, você pode ativar a configuração Íris Automática para otimizar automaticamente a imagem com base no brilho do conteúdo do projeto.

1. Ligue o projetor e mude para a fonte de imagem que deseja usar.
2. Pressione o botão **Menu**.
3. Selecione o menu **Imagem** e pressione **Enter**.

4. Selecione a configuração **Íris Automática** e selecione **Activado**.
5. Pressione **Menu** ou **Esc** para sair do sistema de menus.

Tema principal: Modo cor

Controle do volume com os botões de volume

Você pode usar os botões **Volume** no projetor ou no controle remoto para ajustar o volume enquanto projeta uma apresentação com áudio. Os botões de volume controlam o sistema de alto-falante interno do projetor ou qualquer alto-falante externo que esteja conectado ao projetor.

Você deve ajustar o volume separadamente para cada fonte de entrada conectada.

1. Ligue o projetor e comece uma apresentação que inclua áudio.
2. Para aumentar ou diminuir o volume, pressione os botões **Volume** no controle remoto ou estes botões no painel de controle.



Uma medição do volume aparece na tela.

3. Para definir o volume em um nível específico para uma fonte de entrada, use o menu do projetor.

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Exibição de slides

É possível usar a função **Slideshow** quando conecta um dispositivo USB que contenha arquivos de imagens. Isso lhe permite exibir uma apresentação rápida e facilmente e controlá-la usando o controle remoto do projetor.

Apresentação de slides

Tipos de arquivos compatíveis com a função Slideshow

Iniciando uma exibição de slides ou apresentação

Tema principal: Uso dos recursos básicos do projetor

Conceitos relacionados

Projeção com dispositivo USB

Tarefas relacionadas

Conexão de um dispositivo USB ou câmera ao projetor

Apresentação de slides

A função de **Slideshow** do seu projetor permite o seguinte:

- Exibir imagens individuais
- Exibir uma apresentação de slides de todas as imagens em uma pasta

Tema principal: Exibição de slides

Tipos de arquivos compatíveis com a função Slideshow

É possível usar esses tipos de arquivo quando estiver usando a função **Slideshow** do projetor.

Observação: Para melhores resultados, coloque seus arquivos na mídia que é formatada em FAT16/32.

Conteúdo	Tipo de arquivo (extensão)	Detalhes
Imagem	.jpg	Certifique-se de que o arquivo não seja: • De formato CMYK • De formato progressivo • Altamente comprimido • De resolução acima de 8192 × 8192
	.bmp	Certifique-se de que a resolução do arquivo não está acima de 1280 × 800
	.gif	Certifique-se de que o arquivo não seja: • De resolução acima de 1280 × 800 • Animado
	.png	Certifique-se de que a resolução do arquivo não está acima de 1280 × 800

Tema principal: Exibição de slides

Iniciando uma exibição de slides ou apresentação

Depois de conectar um dispositivo USB ao projetor, você poderá mudar a fonte de entrada e começar a sua exibição de slides ou apresentação.

Observação: É possível alterar as opções de **Exibição** de slides ou adicionar efeitos especiais, destacando **Opção** na parte inferior da tela e pressionando **Enter**.

1. Pressione o botão **USB** do controle remoto.

   A tela **Slideshow** aparece.

2. Caso necessite exibir arquivos em uma subpasta no seu dispositivo, pressione os botões de seta para destacar a pasta e pressione o botão **Enter**.
3. Execute um dos seguintes procedimentos para começar a sua apresentação:
   - Para exibir uma imagem individual, pressione os botões de seta para destacar a imagem e pressione **Enter**. (Pressione o botão **Esc** para regressar à tela da lista de arquivo).
   - Para exibir uma apresentação de slides de todas as imagens em uma pasta, pressione as teclas de seta para destacar a opção de **Slideshow**, na parte inferior da tela e pressione **Enter**.
4. Enquanto projeta, use um dos seguintes comandos para controlar a exibição, conforme necessário:
   - Para girar a imagem exibida, pressione o botão de seta (para cima ou para baixo) do controle remoto.
   - Para voltar um nível de pasta no seu dispositivo, destaque **Voltar para cima** e pressione **Enter**.
   - Para visualizar as imagens adicionais em uma pasta, selecione **Página seguinte** ou **Página anterior** e pressione **Enter**.
5. Para parar a exibição, siga as instruções na tela ou pressione o botão **Esc**.

Opções de exibição de apresentação de slides

Tema principal: Exibição de slides

Tarefas relacionadas

Desconexão de um dispositivo USB ou de uma câmera do projetor

Opções de exibição de apresentação de slides

Você pode selecionar essas opções de exibição quando estiver usando a função de **Slideshow** do projetor.

Opção	Configurações disponíveis	Descrição
Ordem de visualização	**Ordem de nomes**	Exibe os arquivos por ordem alfabética
	Ordem de datas	Exibe os arquivos por ordem cronológica
Ordem	**Crescente**	Classifica os arquivos do primeiro ao último
	Decrescente	Classifica os arquivos do último ao primeiro
Execução contínua	**Activado**	Mostra uma apresentação de slides contínua
	Desactivado	Mostra uma apresentação de slides uma vez
Tempo comutação ecrã	**Não**	Não exibe o próximo arquivo automaticamente
	1Seg. a **60Seg.**	Exibe os arquivos durante o tempo selecionado (em segundos) e muda para o próximo arquivo automaticamente

Opção	Configurações disponíveis	Descrição
Efeito	**Limpar**	Transições entre as imagens com efeito de rodo
	Dissolver	Transições entre as imagens com efeito de dissolução
	Aleatória	Transições entre as imagens com efeito variados

Tema principal: Iniciando uma exibição de slides ou apresentação

Ajuste dos recursos do projetor

Siga as instruções nestas seções para usar os ajustes de recurso do projetor.

Desativação temporária da imagem e do som
Interrupção temporária da ação do vídeo
Ampliação e redução de imagens
Recursos de segurança do projetor
Criar um padrão de usuário para exibir

Desativação temporária da imagem e do som

É possível desativar temporariamente a imagem e o som projetados se quiser redirecionar a atenção da plateia durante uma apresentação. Contudo, qualquer som ou ação de vídeo continuará sendo executado, portanto não é possível continuar a projeção do ponto em que parou.

Se quiser exibir uma imagem como o logo de uma empresa ou foto quando a apresentação for parada, você pode configurar este recurso usando os menus do projetor.

1. Pressione o botão **A/V Mute** no controle remoto para parar a projeção e silenciar qualquer som temporariamente.



2. Para reativar a imagem e o som, pressione o botão **A/V Mute** novamente.

Observação: Também é possível parar a projeção fechando a tampa deslizante **A/V Mute**.

Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Interrupção temporária da ação do vídeo

É possível interromper a ação em um vídeo ou apresentação de computador temporariamente e manter a imagem atual na tela. Contudo, qualquer som ou ação de vídeo continuará sendo executado, portanto não é possível continuar a projeção do ponto em que parou.

1. Pressione o botão **Freeze** no controle remoto para parar a ação do vídeo.



2. Para reiniciar a ação do vídeo em progresso, aperte o botão **Freeze** novamente.

Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Ampliação e redução de imagens

É possível destacar partes da apresentação dando zoom em uma parte da imagem e aumentando-a na tela.

1. Pressione o botão **E-Zoom +** no controle remoto.



Você verá um ponteiro de coordenadas no centro da área a ser ampliada.

2. Use os seguintes botões do controle remoto para ajustar a imagem aumentada.
   - Use os botões de seta para posicionar o ponteiro na área da imagem que deseja ampliar.
   - Pressione o botão **E-Zoom +** repetidamente para ampliar a área selecionada até 4 vezes o tamanho normal.
   - Para mover pela área ampliada, use os botões de seta.
   - Para reduzir o tamanho da imagem, pressione o botão **E-Zoom -** conforme necessário.
   - Para retornar ao tamanho original da imagem, pressione **Esc**.

Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Recursos de segurança do projetor

Você pode proteger o projetor contra roubo ou uso não-intencional configurando os seguintes recursos de segurança:

- Segurança por senha para evitar que o projetor seja ligado e evitar mudanças à tela inicial e outras configurações.
- Segurança por bloqueio de botões para bloquear operação do projetor usando os botões no painel de controle.
- Cabos de segurança para prender fisicamente o projetor no lugar.

Tipos de segurança por senha

Bloqueio dos botões do projetor

Instalação de cabos de segurança

Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Tipos de segurança por senha

Você pode configurar esses tipos de segurança por senha usando uma senha compartilhada:

- A senha **Protecção da ligação** evita que qualquer um use o projetor sem antes digitar uma senha.
- Senha **Protec. logó. util.** evita que qualquer um mude a tela personalizada que o projetor pode exibir quando liga ou quando você usa o recurso A/V Mute. A presença da tela personalizada desencoraja roubo identificando o dono do projetor.
- A senha **Protecção da rede** evita que qualquer um mude as configurações de rede nos menus do projetor (PowerLite 93/95/96W/905/915W/1835).

Configuração de uma senha

Seleção de tipos de segurança por senha

Digitar a senha para uso do projetor

Salvar um logo de usuário para exibição

Tema principal: Recursos de segurança do projetor

Configuração de uma senha

Para usar segurança por senha, você deve definir uma senha.

1. Mantenha pressionado o botão **Freeze** no controle remoto até ver o menu Protect. palavra-passe. Isso leva cerca de cinco segundos.

   PowerLite 92





2. Pressione a seta para baixo para selecionar **Palavra-passe** e pressione **Enter**.

   Você verá o comando “Mudar a senha?”.
3. Selecione **Sim** e pressione **Enter**.
4. Mantenha o botão **Num** pressionado no controle remoto e use o teclado numérico para digitar uma senha de quatro dígitos.



   A senha é mostrada como **** enquanto digitada. Depois verá o comando de confirmação.
5. Digite a senha novamente.

   Você verá a mensagem “Senha aceita”.
6. Pressione **Esc** para retornar ao menu Protec. palavra-passe.
7. Anote a senha e guarde-a em um local seguro caso a esqueça.

Tema principal: Tipos de segurança por senha

Seleção de tipos de segurança por senha

Depois de definir uma senha, você verá o menu Protect. palavra-passe. Selecione os tipos de segurança por senha que deseja usar.

PowerLite 92



PowerLite 93/95/96W/905/915W/1835



Se não vir este menu, mantenha o botão **Freeze** do controle remoto pressionado por cinco segundos até que o menu apareça.

1. Para evitar uso não-autorizado do projetor, selecione **Protecção da ligação**, pressione **Enter**, selecione **Activado**, e pressione **Esc**.
2. Para evitar mudanças à tela Logótipo utilizador ou às configurações de exibição relacionadas, selecione **Protec. logó. util.**, pressione **Enter**, selecione **Activado**, e pressione **Esc**.

3. Para evitar mudanças às configurações de rede, selecione **Protecção da rede**, pressione **Enter**, selecione **Activado**, e pressione **Esc** (PowerLite 93/95/96W/905/915W/1835).

Você pode colocar o adesivo Password Protect no projetor como uma proteção adicional.

Observação: Certifique-se de manter o controle remoto em um local seguro. Se você o perder, não será possível digitar a senha necessária para usar o projetor.

Tema principal: Tipos de segurança por senha

Digitar a senha para uso do projetor

Se uma senha for definida e uma senha **Protecção da ligação** estiver habilitada, você verá uma solicitação para digitar a senha sempre que ligar o projetor.



Você deve digitar a senha correta para usar o projetor.

1. Mantenha o botão **Num** no controle remoto pressionado enquanto digita a senha usando o teclado numérico.



A tela da senha fecha.

2. Se a senha estiver incorreta, as seguintes situações poderão acontecer:
   - Você verá a mensagem “senha incorreta” e uma solicitação para tentar novamente. Digite a senha correta para continuar.
   - Se a senha estiver incorreta três vezes, você verá uma mensagem indicando que o projetor está bloqueado e um código de pedido. Anote o código, desconecte o cabo de alimentação do projetor, conecte-o novamente, ligue o projetor e digite a senha novamente.
   - Se a senha estiver incorreta 30 vezes seguidas, o projetor permanecerá bloqueado. Você deve entrar em contato com a Epson e fornecer o código exibido com a mensagem de bloqueio.

Tema principal: Tipos de segurança por senha

Salvar um logo de usuário para exibição

Você pode transferir uma imagem para o projetor e depois exibi-la sempre que o projetor ligar. Também é possível exibir a imagem quando o projetor não estiver recebendo um sinal ou quando você parar a projeção temporariamente (usando a função A/V Mute). Esta imagem transferida é chamada de tela de Logo de Usuário.

A imagem selecionada como Logo de Usuário pode ser uma foto, gráfico, ou logo de empresa, o que é útil para identificar o dono do projetor para ajudar a impedir roubo. Você pode evitar mudanças ao Logo de Usuário configurando uma senha para protegê-lo.

1. Exiba a imagem que quer projetar como logo de usuário de um computador conectado ou fonte de vídeo.

2. Pressione o botão **Menu**, selecione o menu **Avançado** e pressione **Enter**.

   PowerLite 92/93

   PowerLite 95/96W/905/915W/1835

3. Selecione a configuração **Logótipo utilizador** e pressione **Enter**.

   Você verá uma confirmação perguntando se deseja usar a imagem exibida como logo do usuário.

4. Selecione **Sim** e pressione **Enter**.

   Você verá uma caixa de seleção sobre a imagem.

5. Use os botões de seta no controle remoto para selecionar a área da imagem que deseja usar como logo do usuário e pressione **Enter**.

   Você verá uma confirmação perguntando se deseja selecionar esta área da imagem.

6. Selecione **Sim** e pressione **Enter**. (Se deseja mudar a área selecionada, selecione **Não**, pressione **Enter** e repita a última etapa.)

   Você verá o menu Factor de ampliação na tela Logótipo utilizador.



7. Selecione uma porcentagem de zoom e pressione **Enter**.

   Você verá uma confirmação perguntando se deseja salvar a imagem como logo do usuário.

8. Selecione **Sim** e pressione **Enter**.

   Observação: Leva alguns momentos para o projetor salvar a imagem; não use o projetor, o controle remoto, ou qualquer equipamento conectado até que tenha terminado.

   Você verá uma mensagem de conclusão.

9. Pressione **Esc** para sair da tela de mensagem.
10. Selecione o menu **Avançado** e pressione **Enter**.
11. Selecione **Visor** e pressione **Enter**.
12. Selecione quando deseja exibir a tela de logotipo do usuário:
    - Para exibi-la quando não houver nenhum sinal, selecione **Visualizar fundo** e defina como **Logó**.
    - Para exibi-la sempre que ligar o projetor, selecione **Ecrã inicial** e defina como **Activado**.
    - Para exibi-la quando pressionar o botão **A/V Mute**, selecione **A/V Mute** e defina como **Logó**.

Para evitar que qualquer pessoa mude as configurações de logo de usuário sem antes digitar uma senha, defina uma senha e ative segurança de Logo de Usuário.

Tema principal: Tipos de segurança por senha

Bloqueio dos botões do projetor

É possível bloquear os botões no painel de controle do projetor para evitar que qualquer um use o projetor. É possível bloquear todos os botões ou todos os botões com exceção do botão de energia.

1. Pressione o botão **Menu**.
2. Selecione o menu **Definição** e pressione **Enter**.

PowerLite 92/93



PowerLite 95/96W/905/915W/1835

3. Selecione a configuração **Bloqueio operação** e pressione **Enter**.
4. Selecione um desses tipos de bloqueio e pressione **Enter**:
   - Para bloquear todos os botões do projetor, selecione **Bloqueio geral**.
   - Para bloquear todos os botões com exceção do botão de energia, selecione **Bloqueio operação**.

   Você verá uma mensagem de confirmação.
5. Selecione **Sim** e pressione **Enter**.

Desbloqueio dos botões do projetor

Tema principal: Recursos de segurança do projetor

Desbloqueio dos botões do projetor

Se os botões do projetor estão bloqueados, mantenha o botão **Enter** do painel de controle do projetor pressionado por sete segundos para desbloqueá-los.

Tema principal: Bloqueio dos botões do projetor

Instalação de cabos de segurança

Você pode instalar dois tipos de cabos de segurança no projetor para evitar roubo.

- Use o slot de segurança na parte traseira do projetor para fixar um sistema Kensington Microsaver Security, disponível através de um revendedor autorizado de produtos Epson.
- Use o ponto de fixação de cabo de segurança no projetor para fixar um cabo e prendê-lo a um móvel pesado.



Tema principal: Recursos de segurança do projetor

Criar um padrão de usuário para exibir

Você pode transferir uma imagem para o projetor e depois exibi-la como um padrão para auxiliar em apresentações ao usar o recurso de Exibição Padrão. Esta imagem transferida é chamada de tela de Padrão de Usuário.

1. Exiba a imagem que quer projetar como padrão de usuário de um computador conectado ou fonte de vídeo.
2. Pressione o botão **Menu**, selecione o menu **Definição** e pressione **Enter**.

   PowerLite 92/93



PowerLite 95/96W/905/915W/1835

3. Selecione a configuração **Modelo** e pressione **Enter**.
4. Selecione a configuração **Modelo Utilizador** e pressione **Enter**.

   Você verá uma confirmação perguntando se deseja usar a imagem exibida como padrão do usuário.
5. Selecione **Sim** e pressione **Enter**.

Observação: Leva alguns momentos para o projetor salvar a imagem; não use o projetor, o controle remoto, ou qualquer equipamento conectado até que tenha terminado.

Você verá uma mensagem de conclusão.

6. Pressione **Esc** para sair da tela de mensagem.

Tema principal: Ajuste dos recursos do projetor

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Ajuste do menu definições

Siga as instruções nestas seções para acessar o sistema de menus do projetor e mudar as suas configurações.

Observação: O menu **Rede** não aparece nos modelos de projetor que não possuem conexão de rede.

Uso do sistema de menus do projetor
Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem
Configuração de sinal de entrada - menu Sinal
Configuração de opções do projetor - menu Definição
Configuração de opções do projetor - menu Avançado
Configuração de rede do projetor - menu Rede
Exibição da informação do projetor - menu Informação
Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar

Uso do sistema de menus do projetor

Você pode usar os menus do projetor para ajustar as configurações que controlam como o seu projetor funciona. O projetor exibe os menus na tela.

1. Pressione o botão **Menu** no painel de controle ou no controle remoto.





Você vê a tela de menus exibindo as configurações do menu Imagem.

2. Aperte os botões de seta para cima e para baixo para navegar pelos menus listados à esquerda. As configurações para cada menu aparecem à direita.

   Observação: Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.

3. Para modificar as configurações no menu exibido, aperte **Enter**.
4. Aperte o botão de seta para cima ou para baixo para navegar pelas opções.
5. Modifique as configurações usando os botões listados na parte inferior das telas de menu.
6. Para retornar todas as configurações de menu aos seus valores originais, selecione **Reiniciar**.
7. Quando terminar de modificar as configurações em um menu, pressione **Esc**.

8. Pressione **Menu** ou **Esc** para sair do sistema de menus.

Tema principal: Ajuste do menu definições

Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem

As configurações no menu Imagem permitem que você ajuste a qualidade da imagem para a fonte de entrada que estiver usando. Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.

Para mudar as configurações para uma fonte de entrada, certifique-se de que a fonte esteja conectada e selecione-a.

Configuração	Opções	Descrição
Modo cor	Veja a lista disponível de modos de cor	Ajusta a nitidez das cores da imagem para vários tipos de imagem e ambientes.
Brilho	Diversos níveis disponíveis	Clareia ou escurece toda a imagem.
Contraste	Diversos níveis disponíveis	Ajusta a diferença entre as áreas claras e escuras da imagem.
Saturação da cor	Diversos níveis disponíveis	Ajusta a intensidade das cores da imagem.

Configuração	Opções	Descrição
Cor	Diversos níveis disponíveis	Ajusta o equilíbrio dos tons de verde a magenta da imagem.
Nitidez	Diversos níveis disponíveis	Ajusta a nitidez ou a suavidade dos detalhes da imagem.
Temp. abs. da cor (temperatura total da cor)	5000 a 10000 K (kelvin)	Define o tom de cor baseado na temperatura da cor.
Ajuste de cor	Barras deslizantes para cada cor	Ajusta a intensidade de tons vermelho, verde e azul na imagem
Íris Automática	**Activado** **Desactivado**	Ajusta a luminosidade projetada baseado no brilho da imagem quando certos modos de cor são selecionados.

Observação: A configuração **Brilho** não afeta o brilho da lâmpada. Ajuste a configuração de brilho da lâmpada em **Consumo de Energia**.

Tema principal: Ajuste do menu definições

Referências relacionadas

Modos cor disponíveis

Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Normalmente, o projetor detecta e otimiza a configuração de sinal de entrada automaticamente. Se precisar personalizar as configurações, você pode usar o menu Sinal. Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada.

Observação: É possível restaurar as configurações de fábrica de **Posição**, **Alinhamento** e **Sinc.** apertando o botão **Auto** no controle remoto.

Para mudar as configurações para uma fonte de entrada, certifique-se de que a fonte esteja conectada e selecione-a.

Configuração	Opções	Descrição
Auto Ajuste	**Activado** **Desactivado**	Optimiza automaticamente a qualidade das imagens de computador (quando ativada).
Resolução	**Automático** **Modo Normal** **Largo** **Personalizado** (1 e 2) Várias resoluções	Define a resolução do sinal de entrada se não for detectado automaticamente usando a opção **Automático**.
Alinhamento	Diversos níveis disponíveis	Ajuste este sinal para eliminar faixas verticais em imagens de computador.
Sinc.	Diversos níveis disponíveis	Ajuste este sinal para eliminar imagens de computador embaçadas ou piscado.

Configuração	Opções	Descrição
Posição	Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita	Ajusta a localização da imagem na tela.
Progressivo	**Desactivado** **Vídeo** **Film/Auto**	Define se os sinais entrelaçados para progressivo devem ser convertidos para certos tipos de imagem de vídeo. **Desactivado**: para imagens em movimento **Vídeo**: para a maioria das imagens de vídeo **Film/Auto**: para filmes, gráficos de computador e animação
Redução ruído	**Desactivado** **NR1** **NR2**	Reduz tremor em imagens analógicas em dois níveis.
Limite de Vídeo HDMI	**Normal** **Expandido** **Automático**	Configura o limite de vídeo para que ele corresponda à configuração do dispositivo conectado à porta de entrada HDMI.
Sinal entrada	**Automático** **RGB** **Componentes**	Especifica o tipo de sinal das fontes de entrada conectadas às portas de computador. **Automático**: detecta o sinal automaticamente **RGB**: corrige a cor para entrada de computador/vídeo RGB **Componentes**: corrige a cor para entrada de vídeo componente

Configuração	Opções	Descrição
Sinal de Vídeo	**Automático** Vários padrões de vídeo	Especifica o tipo de sinal das fontes de entrada conectadas às portas de vídeo. **Automático**: detecta o sinal automaticamente
Aspecto	Veja a lista de razões de aspecto disponíveis	Define a relação de aspecto (relação de largura para altura da imagem) para a fonte de entrada selecionada.

Tema principal: Ajuste do menu definições

Referências relacionadas

Relações de aspecto da imagem disponíveis

Configuração de opções do projetor - menu Definição

As opções no menu Definição permite que você personalize várias funções do projetor.

PowerLite 92/93



PowerLite 95/96W/905/915W/1835

Configuração	Opções	Descrição
Keystone	**H/V Keystone** **Quick Corner**	Ajusta o formato da imagem para que fique retangular (horizontal e verticalmente). **H/V Keystone**: permite a correção manual dos lados vertical e horizontal ou ativa ou desativa a correção automática **Quick Corner**: selecione para corrigir o formato e o alinhamento da imagem
Bloqueio operação	**Bloqueio geral** **Bloqueio operação** **Desactivado**	Controla a trava de botões do projetor para segurança do equipamento. **Bloqueio geral**: trava todos os botões **Bloqueio operação** trava todos os botões, com exceção do botão de alimentação. **Desactivado**: nenhum botão é travado.

Configuração	Opções	Descrição
Forma do ponteiro	Três formatos disponíveis	Muda o formato do ponteiro do controle remoto.
Consumo de Energia	**Modo Normal** **ECO**	Seleciona o modo de brilho da lâmpada do projetor. **Normal**: define o brilho máximo da lâmpada **ECO**: reduz o brilho da lâmpada e o barulho do ventilador, e economiza energia e vida da lâmpada
Volume	Uma variedade de níveis estão disponíveis	Ajusta o volume do sistema de alto-falantes externos ou do projetor.
Nível de entrada de microfone (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)	Uma variedade de níveis estão disponíveis	Ajusta o volume do sistema de alto-falante do projetor quando você usa um microfone conectado
Sensor Ctrl Remoto	**Frontal** **Posterior** **Fr./Post.** **Desactivado**	Limita a recepção de sinais do controle remoto pelos receptores do projetor. **Desactivado**: deixa todos os receptores desativados
Botão Usuário	**Consumo de Energia** **Informação** **Progressivo** **Sub-título** **Testar modelo** **Resolução** **Volume Entrada** **Tela de Modelo**	Designa a opção de menu para o botão **User** no controle remoto para acesso em um toque.

Configuração	Opções	Descrição
Modelo	**Tela de Modelo** **Tipo de Modelo** **Modelo de Usuário** **Testar Modelo**	Seleciona várias opções de modelo de exibição. **Tela de Modelo**: permite que você exiba o tipo de modelo selecionado na tela para auxiliar na apresentação **Tipo de Modelo**: seleciona o tipo de grade ou linha para exibir **Modelo de Usuário**: captura de uma tela projetada e a salva como um modelo para exibição **Testar Modelo**: exibe um padrão de teste para ajudar com o foco e o zoom, e com a correção do formato da imagem

Tema principal: Ajuste do menu definições

Tarefas relacionadas

Criar um padrão de usuário para exibir

Correção da forma da imagem com QuickCorner

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

As configurações no menu Avançado permitem que personalize várias opções que controlam a operação do projetor.

PowerLite 92/93

PowerLite 95/96W/905/915W/1835

Configuração	Opções	Descrição
Visor	**Mensagem** **Visualizar fundo** **Ecrã inicial** **A/V Mute**	Seleciona várias opções de exibição. **Mensagem**: controla se as mensagens são exibidas na tela **Visualizar fundo**: seleciona a cor da tela ou o logotipo que aparece quando nenhum sinal é recebido **Ecrã inicial**: determina se uma tela especial aparece quando o projetor é ligado **A/V Mute**: seleciona a cor da tela ou o logotipo que aparece quando A/V Mute está ativado
Sub-título	**Desactivado** **CC1** **CC2**	Controla o uso de legendas e seleciona o canal de legenda.
Logótipo utilizador	–	Cria uma tela que o projetor exibe para se identificar e aumentar a segurança.
Projecção	**Frontal** **Frontal/Tecto** **Posterior** **Posterior/Tecto**	Seleciona a posição do projetor com relação à tela para que a imagem fique orientada corretamente.

Configuração	Opções	Descrição
Operação	**Direct Power On** **Modo Repouso** **Hora Modo Repouso** **Tempor. tampa lente** **Modo Alta Altitude**	Seleciona várias opções de operação. **Direct Power On**: permite que ligue o projetor sem apertar o botão de energia **Modo Repouso**: desliga automaticamente o projetor depois de um período de inatividade **Hora Modo Repouso**: determina o intervalo de Modo Repouso **Tempor. tampa lente**: desliga o projetor automaticamente depois de 30 minutos se a tampa da lente estiver fechada **Modo Alta Altitude**: regula a temperatura de operação do projetor em altitudes maiores do que 1500 m
Modo de espera	**Comunic. Activada** **Comunic. Desat.**	Seleciona se as seguintes ações podem ocorrer quando o projetor está no modo de espera (ligado) ou não (desligado) • O projetor pode ser monitorado através de uma rede (não disponível no PowerLite 92) • Exibe os sinais de saída em um monitor externo conectado à porta **Computer1** • Saída de áudio de um microfone conectado (não disponível no PowerLite 92/93)

Configuração	Opções	Descrição
Microfone Pronto (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)	**Activado** **Desactivado**	Seleciona se o projetor poderá emitir áudio de um microfone ligado, mesmo quando o projetor está em modo de espera
Alimentação Plug-in (PowerLite 95/96W/905/915W/1835)	**Activado** **Desactivado**	Defina para **Activado** se você conectar um microfone condensador com suporte de alimentação plug-in
USB Type B	**USB Display** **Rato Sem Fios**	Seleciona o uso da porta USB TypeB do projetor. **USB Display**: selecione quando conectar um computador à porta USB **Type B** do projetor para exibir imagens **Rato Sem Fios**: selecione-a para controle de mouse sem fio quando conectar uma fonte à porta **Computer** ou à porta **HDMI**.
Língua	Vários idiomas disponíveis	Seleciona o idioma do menu do projetor e das mensagens (não é modificado pela opção **Reiniciar**).

Tema principal: Ajuste do menu definições

Configuração de rede do projetor - menu Rede

As configurações no menu Rede permitem que veja a informação de rede e configure o projetor para monitoramento e controle em uma rede (não disponível no PowerLite 92).

PowerLite 93

PowerLite 95/96W/905/915W/1835

Configuração	Opções	Descrição
Info rede - Rede sem fio (Não disponível no PowerLite 93)	**Modo de ligação** **Nível da antena** **Nome do projetor** **SSID** **DHCP** **Endereço IP** **Máscara sub-rede** **Endereço gateway** **Endereço MAC** **Código da região**	Exibe o estado da rede sem fio e detalhes.
Info rede - Rede com fio	**Nome do projetor** **DHCP** **Endereço IP** **Máscara sub-rede** **Endereço gateway** **Endereço MAC**	Exibe o estado da rede com fios e outros detalhes.
Para Configuração de Rede	Acessa menus adicionais de rede	Configura as opções de rede.

Tema principal: Ajuste do menu definições

Conceitos relacionados

Projeção em uma rede com fio

Projeção em uma rede sem fio

Exibição da informação do projetor - menu Informação

Você pode exibir informação a respeito do projetor e das fontes de entrada se acessar o menu Informação. No entanto, você não pode mudar configurações no menu.

Observação: Os parâmetros disponíveis dependem da fonte de entrada selecionada. O temporizador da lâmpada não registrará o tempo de uso até que seja utilizado por, no mínimo, 10 horas.

Item de informação	Descrição
Horas da Lâmpada	Exibe o número de horas (**H**) que a lâmpada foi usada nos modos de consumo de energia **Normal** e **ECO**; se a informação aparecer em amarelo, obtenha uma lâmpada original Epson para substituição.
Fonte	Exibe o nome da porta à qual a fonte de entrada está conectada.
Sinal entrada	Exibe a configuração do sinal de entrada na fonte de entrada atual.
Resolução	Exibe a resolução da fonte de entrada atual.
Sinal Vídeo	Exibe o formato do sinal de entrada de vídeo na fonte de entrada atual.
Taxa renovação	Exibe a taxa de renovação da fonte de entrada atual.
Info sinc	Fornece informações que podem ser necessárias ao técnico de manutenção.
Estado	Fornece informações sobre os problemas do projetor que podem ser necessárias ao técnico de manutenção.
Número de Série	Exibe o número de série do projetor.

Item de informação	Descrição
Event ID (Não disponível para o PowerLite 92)	Exibe o número de ID do evento que corresponde a um problema específico do projetor; veja a lista de códigos de ID de evento

Lista de ID de evento

Tema principal: Ajuste do menu definições

Referências relacionadas

Equipamento opcional e peças de substituição

Especificações da lâmpada do projetor

Lista de ID de evento

Se a opção **Event ID** no menu Info exibe um código, consulte a lista de códigos de identificação de evento para a solução do problema do projetor associado ao código (não disponível no PowerLite 92).

ID de evento	Causa e solução
0432	O programa EasyMP Network Projection não foi iniciado. Desligue o projetor e ligue-o novamente.
0435	
0434	Comunicação em rede instável. Verifique o status de comunicação em rede, aguarde alguns instantes e tente se conectar à rede novamente.
0482	
0484	
0485	
0433	Não é possível exibir as imagens transferidas. Reinicie o programa EasyMP Network Projection.
0481	A comunicação com o computador foi desconectada. Reinicie o programa EasyMP Network Projection.
0483	O programa EasyMP Network Projection parou inesperadamente. Verifique o status de comunicação em rede e desligue e ligue o projetor novamente.
04FE	
0479	Ocorreu um erro de sistema do projetor. Desligue e ligue o projetor novamente.
04FF	

ID de evento	Causa e solução
0891	Não é possível encontrar um ponto de acesso com o mesmo SSID. Configure o seu computador, ponto de acesso e projetor no mesmo SSID.
0892	O tipo de autenticação WPA/WPA2 não corresponde. Certifique-se de que as configurações de segurança da rede sem fio estão corretas.
0893	O tipo de criptografia WEP/TKIP/AES não corresponde. Certifique-se de que as configurações de segurança da rede sem fio estão corretas.
0894	A comunicação com o ponto de acesso não autorizado foi desconectada. Entre em contato com o seu administrador de rede.
0898	A obtenção do DHCP não teve sucesso. Certifique-se de que o servidor DHCP está funcionando corretamente. Se você não estiver usando DHCP, desligue a configuração do **DHCP** nos menus de rede.
0899	Ocorreu um erro de comunicação. Tente reiniciar o programa EasyMP Network Projection e reinicie o seu projetor. Se o problema persistir, entre em contato com a Epson para obter ajuda.

Tema principal: Exibição da informação do projetor - menu Informação

Opções de restabelecimento do projetor - menu Reiniciar

Você pode retornar a maioria das configurações do projetor aos valores iniciais usando a opção **Reiniciar tudo** no menu Reiniciar.

Você também pode retornar o contador de uso da lâmpada para zero quando substituir a lâmpada se usar a opção **Reinic. Horas Lâmpada**.

Não é possível pode restabelecer as seguintes configurações usando a opção **Reiniciar tudo**:

- Sinal entrada
- Logótipo utilizador
- Língua
- Itens do menu Rede (se disponível)
- Horas da lâmpada
- Senha
- Botão Usuário

Tema principal: Ajuste do menu definições

Manutenção e transporte do projetor

Siga as instruções nestas seções para manter e transportar o seu projetor.

Manutenção de projetor
Transporte do projetor

Manutenção de projetor

O seu projetor precisa de pouca manutenção para continuar funcionando da melhor maneira possível.

Pode ser necessário limpar a lente periodicamente, além de limpar o filtro de ar e as aberturas de exaustão para prevenir que o projetor sobreaqueça se a ventilação ficar bloqueada.

A lâmpada, o filtro de ar e as pilhas do controle remoto são as únicas peças que deve substituir. Se alguma outra parte precisar de substituição, entre em contato com a Epson ou com um técnico autorizado Epson.

Aviso: Antes de limpar qualquer parte do projetor, desligue-o e desconecte o cabo de alimentação. Nunca abra as tampas do projetor, exceto a da lâmpada. A voltagem elétrica presente no projetor é perigosa e pode causar ferimentos graves.

Aviso: Exceto nos casos especificamente explicados neste manual, não tente efetuar reparos no produto. A manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais de assistência técnica devidamente qualificados.

Limpeza da lente
Limpeza do gabinete do projetor
Manutenção do filtro de ar e do exaustor
Manutenção da lâmpada do projetor
Substituição das pilhas do controle remoto

Tema principal: Manutenção e transporte do projetor

Limpeza da lente

Limpe a lente do projetor periodicamente ou quando houver poeira ou manchas da superfície.

- Para remover poeira ou manchas, limpe a lente cuidadosamente com papel próprio para limpeza de lentes.

- Se necessário, umedeça um pano macio sem fiapos com a solução para a limpeza de lentes e passe delicadamente sobre sua superfície.

  Aviso: Não use um limpador de lentes que contenha gás inflamável. O calor elevado gerado pela lâmpada do projetor pode causar um incêndio.

  Cuidado: Não utilize limpa-vidros para limpar a lente do projetor, pois isso pode danificá-la. Evite tocar na lente com as mãos nuas para evitar que suas impressões digitais marquem ou danifiquem a superfície da lente.

Tema principal: Manutenção de projetor

Limpeza do gabinete do projetor

Antes de limpar o gabinete, desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.

- Para remover pó ou sujeira, limpe a superfície externa com um pano macio, seco e sem fiapos.
- Para remover sujeira mais difícil, use um pano umedecido com água e sabão.

  Cuidado: Não utilize cera, álcool, benzina, diluente de tinta ou outros produtos químicos para limpar o projetor. Esses produtos podem danificar o gabinete.

Tema principal: Manutenção de projetor

Manutenção do filtro de ar e do exaustor

O filtro de ar do projetor mantém a entrada de ar limpa e os seus exaustores o expele. Se poeira acumular no filtro de ar ou na exaustão, limpe-os conforme descrito neste manual. Poeira pode causar entupimento e impedir a ventilação adequada, o que pode fazer com que o projetor superaqueça.

Certifique-se de limpar o filtro de ar e as aberturas de exaustão quando vir a mensagem pedindo que o faça. Além disso, certifique-se de que nada bloqueie as aberturas de exaustão.

Limpeza do filtro de ar e do exaustor
Substituição do filtro de ar

Tema principal: Manutenção de projetor

Limpeza do filtro de ar e do exaustor

Certifique-se de limpar o filtro de ar do projetor ou as aberturas de exaustão se ficarem empoeirados, ou caso veja uma mensagem pedindo que sejam limpos.

1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.

2. Remova cuidadosamente a poeira usando um aspirador de pó pequeno específico para computadores, ou uma escova macia (como um pincel de pintura).



Observação: Você pode remover o filtro de ar para limpar os dois lados dele. Não lave o filtro de ar na água, ou use qualquer detergente ou solvente para limpá-lo.

3. Se for difícil remover a poeira ou se o filtro de ar estiver danificado, substitua-o.

Tema principal: Manutenção do filtro de ar e do exaustor

Substituição do filtro de ar

É necessário substituir o filtro de ar nestas situações:

- Se depois de limpar o filtro de ar, aparecer uma mensagem pedindo que limpe-o ou substitua-o.
- O filtro de ar está danificado ou rasgado.

Você pode substituir o filtro de ar enquanto o projetor estiver montado no teto, se necessário. As ilustrações a seguir mostram o projetor instalado em uma mesa.

1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.

2. Deslize a trava da tampa do filtro de ar e abra a tampa.



3. Remova o filtro de ar do projetor.



Observação: Os filtros de ar contém éter de polifenileno, resina de poliestireno e polipropileno. Desfaça-se dos filtros de ar usados de acordo com as regulamentações locais.

4. Coloque o novo filtro de ar no projetor conforme mostrado e aperte-o cuidadosamente até que ele trave no lugar.



5. Feche a tampa do compartimento do filtro de ar.

Tema principal: Manutenção do filtro de ar e do exaustor

Manutenção da lâmpada do projetor

O projetor conta o número de horas de uso da lâmpada e exibe esta informação no sistema de menus do projetor.

Substitua a lâmpada assim que for possível quando acontecer o seguinte:

- A imagem projetada ficar mais escura ou começar a se deteriorar.
- Uma mensagem aparecer quando você liga o projetor pedindo que substitua a lâmpada.
- A luz da lâmpada do projetor pisca na cor laranja.

Substituição da lâmpada
Reinicialização do temporizador da lâmpada

Tema principal: Manutenção de projetor

Referências relacionadas

Equipamento opcional e peças de substituição

Especificações da lâmpada do projetor
Exibição da informação do projetor - menu Informação

Substituição da lâmpada

Antes de substituir a lâmpada, deixe o projetor esfriar por pelo menos uma hora para que a lâmpada não esteja quente.

Aviso: Deixe a lâmpada esfriar completamente antes de substituí-la para evitar ferimentos.

Você pode substituir a lâmpada enquanto o projetor estiver montado no teto, se necessário.

1. Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
2. Permita que a lâmpada do projetor esfrie por pelo menos uma hora.
3. Use a chave de fenda incluída com a lâmpada de substituição para soltar o parafuso que segura a tampa da lâmpada.



Aviso: Se a lâmpada estiver quebrada, fragmentos de vidro podem estar soltos dentro do compartimento da lâmpada. Tenha cuidado ao remover vidro quebrado para evitar ferimentos.

4. Deslize a tampa da lâmpada para fora e retire-a do lugar.



5. Solte os parafusos que prendem a lâmpada ao projetor. Os parafusos não saem totalmente.



6. Levante o prendedor da lâmpada e remova-a com cuidado para fora do projetor.



Observação: (Hg) A(s) lâmpada(s) deste equipamento contém mercúrio. Entre em contato com os órgãos reguladores locais e regionais para obter informações sobre eliminação e reciclagem de resíduos. Não jogue no lixo comum.

7. Insira a nova lâmpada no projetor cuidadosamente. Caso não se encaixe com facilidade, verifique se está na posição certa. Pressione a alça para baixo.



Cuidado: Não toque em nenhuma parte de vidro para evitar que a lâmpada falhe prematuramente.

8. Encaixe a lâmpada firmemente e aperte os parafusos para prendê-la no lugar.



9. Recoloque a tampa da lâmpada e aperte o parafuso para prendê-la no lugar.



Observação: Certifique-se de que a tampa da lâmpada esteja instalada firmemente ou a lâmpada não acenderá.

Reinicie o contador da lâmpada para que ele conte o tempo de uso da nova lâmpada.

Tema principal: Manutenção da lâmpada do projetor

Tarefas relacionadas

Reinicialização do temporizador da lâmpada

Reinicialização do temporizador da lâmpada

Você precisa reiniciar o contador da lâmpada depois de substitui-la para eliminar a mensagem de substituição e para que a contagem de uso seja correta.

Observação: Não reinicie o temporizador da lâmpada se não a tiver substituído para evitar informação incorreta de uso.

1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botão **Menu**.
3. Selecione o menu **Reiniciar** e pressione **Enter**.

4. Selecione **Reinic. Horas Lâmpada** e pressione **Enter**.

   Você verá uma mensagem perguntando se deseja reiniciar as horas da lâmpada.
5. Selecione **Sim** e pressione **Enter**.
6. Pressione **Menu** para sair do menu.

Tema principal: Manutenção da lâmpada do projetor

Tarefas relacionadas

Substituição da lâmpada

Substituição das pilhas do controle remoto

O controle remoto utiliza duas pilhas alcalinas ou duas pilhas secas tamanho AA. Troque as pilhas assim que a carga acabar.

Cuidado: Use apenas o tipo de pilhas especificado neste manual. Não instale pilhas de tipos diferentes, ou misture pilhas novas e velhas.

1. Abra a tampa do compartimento de pilhas conforme mostrado.



2. Remova as pilhas velhas.

   Aviso: Se o fluido da pilha tiver vazado, limpe a área com um pano macio e evite que suas mãos entrem em contato com o fluido. Se o fluido entrar em contato com suas mãos, lave-as imediatamente para evitar ferimentos.

3. Coloque as pilhas com as extremidades marcadas como **+** e **–** na posição mostrada.



4. Feche a tampa do compartimento de pilhas, pressionando-a até ouvir um clique.



Aviso: Desfaça-se das pilhas usadas de acordo com as regulamentações locais. Não exponha as pilhas ao calor ou ao fogo. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças, elas podem causar sufocação e são muito perigosas se ingeridas.

Tema principal: Manutenção de projetor

Referências relacionadas

Operação do controle remoto

Transporte do projetor

O projetor contém peças de precisão e algumas delas são de vidro. Siga estas instruções para transportar ou despachar o projetor com segurança:

- Feche a tampa para proteger a lente.
- Remova os equipamentos conectados ao projetor.
- Use uma maleta de transporte para transportar o projetor nas mãos.
- Quando transportar o projetor por uma distância grande ou quando despachá-lo, coloque-o em uma maleta. Depois, coloque a maleta em uma caixa firme com proteção ao redor da maleta e marque-a como “Frágil”.
- Quando despachar o projetor para conserto, coloque-o em sua embalagem original, se possível, ou use materiais equivalentes com proteção ao redor do projetor. Marque a caixa como “Frágil”.

Observação: A Epson não se responsabiliza por qualquer dano ocorrido durante o transporte.

Tema principal: Manutenção e transporte do projetor

Solução de problemas

Veja as soluções nestas seções se você tiver problemas com o uso do projetor.

Dicas para problemas de projeção
Luzes de estado do projetor
Uso da ajuda do projetor
Resolução de problemas de imagem ou som
Solução para problemas de operação do projetor ou do controle remoto
Soluções para quando os alertas de rede por e-mail não são recebidos
Onde obter ajuda

Dicas para problemas de projeção

Se o projetor não estiver funcionando corretamente, tente desligá-lo e desconectá-lo. Em seguida, conecte novamente o cabo e ligue o projetor.

Se isso não resolver o problema, verifique o seguinte:

- As luzes no painel de controle do projetor podem indicar o problema.
- O sistema de ajuda do projetor pode exibir informação sobre problemas comuns, se o projetor estiver em uso.
- As soluções neste manual podem ajudá-lo a resolver muitos problemas.

Se nenhuma destas soluções ajudar, você pode contactar a Epson para obter suporte técnico.

Tema principal: Solução de problemas

Luzes de estado do projetor

As luzes que se encontram no painel de controle do projetor indicam as condições do equipamento e informam a ocorrência de problemas. Verifique o estado e cor das luzes e procure por uma solução na tabela a seguir.



1 Luz de energia

2 Luz da lâmpada

3 Luz da temperatura

Luz de energia	Luz da lâmpada	Luz da temperatura	Estado e solução
Verde	Apagada	Apagada	Operação normal.
Verde piscando	Apagada	Apagada	Aquecendo. Espere a imagem aparecer.
Laranja	Apagada	Apagada	Em modo de espera ou repouso.
Laranja piscando	Apagada	Apagada	Preparando para monitoramento em rede ou desligando. (Aguarde até que a luz fique laranja antes de desconectar o projetor.)
Vermelha piscando	Apagada	Laranja piscando	O projetor está muito quente. • Certifique-se de que as aberturas e o filtro de ar não estejam entupidos com poeira ou obstruidos por objetos. • Certifique-se de que a temperatura do ambiente não esteja muito quente. • Se o projetor continuar a sobreaquecer, substitua o filtro de ar.

Luz de energia	Luz da lâmpada	Luz da temperatura	Estado e solução
Vermelha	Apagada	Vermelha	O projetor sobreaqueceu e desligou. Deixe-o desligado para esfriar durante cinco minutos. • Certifique-se de que as aberturas e o filtro de ar não estejam entupidos com poeira ou obstruidos por objetos. • Se estiver usando o projetor em altitudes elevadas, ative a opção **Modo Alta Altitude**. • Se o projetor continuar a sobreaquecer, substitua o filtro de ar. • Se o problema persistir, desconecte o projetor e entre em contato com a Epson para obter ajuda.
Vermelha	Vermelha piscando	Apagada	Há um problema com a lâmpada. • Verifique se a lâmpada está queimada, quebrada ou instalada incorretamente. Reinstale ou substitua a lâmpada, se necessário. • Certifique-se de que as aberturas e o filtro de ar não estejam entupidos com poeira ou obstruidos por objetos. • Se estiver usando o projetor em altitudes elevadas, ative a opção **Modo Alta Altitude**. • Se o problema persistir, desconecte o projetor e entre em contato com a Epson para obter ajuda.
Apagada	Laranja piscando	Apagada	Substitua a lâmpada em breve para evitar danos. Não continue a usar o projetor.
Vermelha	Apagada	Vermelha piscando	Há um problema com um ventilador ou sensor. Desligue o projetor, desconecte-o e entre em contato com a Epson para obter ajuda.

Luz de energia	Luz da lâmpada	Luz da temperatura	Estado e solução
Vermelha ou vermelha piscando	Vermelha piscando	Vermelha piscando	Erro interno do projetor. Desligue o projetor, desconecte-o e entre em contato com a Epson para obter ajuda.

Observação: Se as luzes exibirem um padrão não indicado aqui, desligue o projetor, desconecte-o e entre em contato com a Epson para obter ajuda.

Tema principal: Solução de problemas

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Onde obter ajuda

Tarefas relacionadas

Limpeza do filtro de ar e do exaustor

Substituição do filtro de ar

Substituição da lâmpada

Uso da ajuda do projetor

Você pode exibir informação para ajudá-lo a resolver problemas comuns usando o sistema de ajuda do projetor.

1. Ligue o projetor.
2. Pressione o botão **Help** do projetor ou do controle remoto.

   O menu de ajuda é exibido.
3. Use os botões de seta para cima e para baixo para selecionar o problema que deseja resolver.
4. Aperte **Enter** para ver as soluções.
5. Quando terminar, siga uma destas sugestões:
   - Para selecionar outro problema que deseja solucionar, aperte **Esc**.
   - Para sair do sistema de ajuda, pressione o botão **Help**.

Tema principal: Solução de problemas

Resolução de problemas de imagem ou som

Verifique as soluções nestas seções se tiver problemas com imagens projetadas ou com o som.

Soluções para quando a imagem não aparece
Soluções para quando a imagem estiver incorreta ao usar a função de exibição USB
Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer
Soluções para quando a mensagem “Não Suportado” aparecer
Soluções para quando somente parte da imagem aparecer
Soluções para quando a imagem não for retangular
Soluções para quando a imagem tiver ruído ou estática
Soluções para quando a imagem estiver embaçada ou borrada
Soluções para quando o brilho ou as cores da imagem estiverem incorretos
Soluções para quando não há som ou o volume é baixo
Soluções para problemas de microfone

Tema principal: Solução de problemas

Soluções para quando a imagem não aparece

Se nenhuma imagem aparecer, tente o seguinte:

- Certifique-se de que a tampa da lente esteja aberta.
- Aperte o botão **A/V Mute** para ver se a imagem não foi temporariamente desativada.
- Certifique-se de que todos os cabos necessários estejam conectados firmemente e de que o projetor e as fontes de vídeo conectadas estejam ligados.
- Aperte o botão de energia do projetor para sair do modo de repouso ou espera. Além disso, veja se o computador conectado está no modo de repouso ou exibindo um protetor de tela.
- Se você desconectou o projetor e voltou a conectá-lo, aperte o botão de energia para ligar o projetor (com a opção **Direct Power On** ativada).
- Verifique as configurações no menu Sinal para certificar-se de que elas estejam corretas para a fonte de vídeo sendo usada.
- Ajuste a configuração de **Brilho** ou selecione **Normal** como a configuração de consumo de energia.
- Verifique a configuração **Visor** para certificar-se de que a opção **Mensagens** esteja configurada como **Activado**.
- Se o projetor não responder quando apertar os botões de painel de controle, os botões podem estar travados. Destrave os botões.

- Se o projetor não responder quando apertar os botões no controle remoto, certifique-se de que os receptores do controle remoto estejam ativados.

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem

Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Tarefas relacionadas

Desbloqueio dos botões do projetor

Soluções para quando a imagem estiver incorreta ao usar a função de exibição USB

Se nenhuma imagem aparecer ou se a imagem aparecer incorreta ao usar a função de exibição USB, tente as seguintes soluções:

- Pressione o botão **USB** do controle remoto.
- Certifique-se de que a opção **USB Type B** no menu Avançado está configurada como **USB Display**.
- Com o Mac OS X, selecione o ícone **USB Display** no Dock ou da pasta **Aplicativos**.
- Com o Windows Media Center, reduza o tamanho da tela do modo de tela cheia.
- Com o Windows DirectX, desative as funções DirectX.
- Desative a opção **Transferir janela de camada** no programa Epson USB Display Settings no seu computador.

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer

Se mensagem “Sem Sinal” aparecer, tente o seguinte:

- Aperte o botão **Source Search** e aguarde alguns segundos até a imagem aparecer.
- Ligue o computador conectado ou a fonte de vídeo e aperte **Play** para iniciar a apresentação, se necessário.
- Verifique a conexão do projetor com as fontes de vídeo.

- Caso tenha conectado um laptop ao projetor, verifique se o equipamento está configurado para exibir imagens em um monitor externo.
- Se necessário, desligue o projetor e o computador ou fonte de vídeo conectado e ligue-os novamente.

Exibição a partir de um laptop PC

Exibição a partir de um laptop Mac

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Exibição a partir de um laptop PC

Caso veja a mensagem “Sem Sinal” quando exibir de um laptop PC, você precisa configurar o laptop para exibir em um monitor externo.

1. Aperte e segure a tecla **Fn** do laptop e aperte a tecla marcada com um ícone de monitor ou **CRT/CLD**. (Veja o manual do computador para detalhes.) Espere alguns segundos até que a imagem apareça.
2. Para exibir tanto no laptop como no projetor, tente apertar as mesmas teclas mais uma vez.
3. Se a mesma imagem não for exibida no laptop e no projetor, verifique o utilitário **Monitor** do Windows para certificar-se de que a porta de monitor externa esteja ativada. (Consulte o manual do computador ou do Windows para instruções.)
4. Se necessário, verifique as configurações da placa de vídeo e defina a opção de exibição múltipla como **Clonar**.

Tema principal: Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer

Exibição a partir de um laptop Mac

Caso veja a mensagem “Sem Sinal” quando exibir de um laptop Mac, você precisa configurar o laptop para exibir imagem espelhada.

1. Abra o utilitário **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**.
2. Selecione **Detectar Monitores**.
3. Execute um dos seguintes procedimentos:
   - **Mac OS X 10.6.x**: Clique em **Exibir monitores na barra de menu**.
   - **Outras versões do Mac OS X**: Selecione a opção **VGA Display** ou **Color LCD**, clique em **Arranjo** ou **Arranjar** e selecione **Espelhar Monitores**. (Veja o manual do laptop para detalhes.)

Tema principal: Soluções para quando a mensagem “Sem Sinal” aparecer

Soluções para quando a mensagem “Não Suportado” aparecer

Se a mensagem “Não suportado” aparecer, tente o seguinte:

- Verifique se a entrada de sinal correta está selecionada no menu **Sinal**.
- Certifique-se de que a resolução de exibição do computador não exceda a resolução e o limite de frequência do projetor. Se necessário, selecione uma resolução diferente para o seu computador. (Veja o manual do computador para detalhes.)

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Referências relacionadas

Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Formatos de vídeo compatíveis

Soluções para quando somente parte da imagem aparecer

Se somente parte da imagem do computador aparecer, tente o seguinte:

- Pressione o botão **Auto** do controle remoto para otimizar o sinal de imagem.
- Tente ajustar a posição da imagem usando a configuração de menu **Posição**.
- Pressione o botão **Aspect** no controle remoto para selecionar um parâmetro diferente.
- Se você usou o zoom na imagem usando os botões **E-Zoom**, aperte o botão **Esc** para retornar ao tamanho inteiro da imagem.
- Verifique as configurações de exibição do computador para desativar a exibição em dois monitores e configurar a resolução dentro dos limites do projetor. (Veja o manual do computador para detalhes.)
- Verifique a resolução para os seus arquivos de apresentação para ver se eles foram criados com uma resolução diferente daquela sendo usada para a projeção. (Veja a ajuda do software para detalhes.)

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Referências relacionadas

Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Formatos de vídeo compatíveis

Soluções para quando a imagem não for retangular

Se a imagem projetada não estiver retangular, tente as seguintes soluções:

- Coloque o projetor diretamente em frente à tela e centralizado, se possível.

- Se ajustou a altura do projetor usando os pés dele, aperte os botões de keystone no projetor para ajustar o formato da imagem.
- Ative os ajustes automáticos de keystone usando os menus do projetor.
- Ajuste a configuração **Quick Corner** para corrigir o formato da imagem.

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Tarefas relacionadas

Correção da forma da imagem com QuickCorner

Soluções para quando a imagem tiver ruído ou estática

Se a imagem projetada tiver uma aparência de interferência eletrônica (ruído) ou estática, tente o seguinte:

- Verifique os cabos conectando o seu computador ou fonte de vídeo ao projetor. Eles devem ser:
  - Separados do cabo de eletricidade para prevenir interferência
  - Conectados firmemente nas extremidades
  - Não mais longos do que 3 m
  - Não conectados ao cabo de extensão
- Se estiver projetando a partir de um laptop, tente desligar a exibição simultânea na tela do laptop para evitar separação do sinal de vídeo.
- Verifique as configurações no menu de Sinal do projetor para certificar-se de que elas correspondem à fonte de vídeo. Se estiver disponível para a sua fonte de vídeo, ajuste as configurações **Progressivo** e **Redução ruído**.
- Selecione uma configuração de resolução de vídeo compatível com o projetor.
- Se estiver projetando a partir de um computador, aperte o botão **Auto** no controle remoto para ajustar automaticamente as funções de alinhamento e sincronização.
- Se você ajustou o formato da imagem usando os controles do projetor, tente diminuir a configuração de **Nitidez** para melhorar a qualidade da imagem.
- Se você conectou um cabo de extensão, tente projetar sem ele para ver se ele causa interferência no sinal.

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Referências relacionadas

Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Formatos de vídeo compatíveis

Tarefas relacionadas

Exibição a partir de um laptop PC

Exibição a partir de um laptop Mac

Soluções para quando a imagem estiver embaçada ou borrada

Se a imagem projetada estiver embaçada ou borrada, tente as seguintes soluções:

- Ajuste o foco da imagem.
- Limpe a lente do projetor.

  Observação: Para evitar condensação na lente depois de trazer o projetor de um ambiente frio, deixe o projetor aquecer à temperatura ambiente antes de usá-lo.

- Posicione o projetor próximo da tela e diretamente em frente a ela.
- Posicione o projetor de modo que o ângulo de ajuste do efeito trapézio não seja tão grande que distorça a imagem.
- Ative os ajustes automáticos de keystone usando os menus do projetor.
- Ajuste a configuração da opção **Nitidez** no menu Imagem.
- Se estiver projetando a partir de um computador, aperte o botão **Auto** no controle remoto para ajustar automaticamente as funções de alinhamento e sincronização. Se a imagem continuar embaçada ou tiver faixas, exiba uma imagem uniforme na tela e ajuste manualmente as configurações de **Alinhamento** e **Sinc**.

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Referências relacionadas

Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem

Distância de projeção

Tarefas relacionadas

Ajustar o foco da imagem com o anel de foco

Limpeza da lente

Soluções para quando o brilho ou as cores da imagem estiverem incorretos

Se a imagem projetada estiver muito escura ou clara, ou as cores estiverem incorretas, tente as seguintes soluções:

- Pressione o botão **Color Mode** no controle remoto para experimentar modos de cor diferentes para a imagem e ambiente de projeção.
- Ajuste as configurações disponíveis no menu Imagem para a fonte de entrada atual, como **Brilho**, **Contraste**, **Cor**, **Ajuste de cor** e/ou **Saturação de cor**.
- Verifique se a entrada de sinal correta está selecionada no menu Sinal.
- Certifique-se de que todos os cabos estejam conectados firmemente ao projetor e ao dispositivo de vídeo. Se você conectou cabos longos, tente conectar cabos mais curtos.
- Para computadores, verifique o balanço de cores do monitor do seu computador. (Veja o manual do computador para detalhes.)
- Se as cores estiverem incorretas vindo de uma fonte de vídeo, certifique-se de que selecionou a configuração correta de **Sinal Vídeo**.
- Se estiver usando a configuração de consumo de energia **ECO**, tente selecionar **Normal** no menu Definição.
- Se a imagem estiver escurecendo progressivamente, pode ser necessário substituir a lâmpada do projetor.

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Conceitos relacionados

Manutenção da lâmpada do projetor

Referências relacionadas

Configuração de sinal de entrada - menu Sinal

Configurações de qualidade de imagem - menu Imagem

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Soluções para quando não há som ou o volume é baixo

Se não houver som ou o volume estiver muito baixo, tente as seguintes soluções:

- Pressione os botões **Volume** no painel de controle do projetor ou no controle remoto para ajustar o volume.
- Aperte o botão **A/V Mute** para voltar a reproduzir o vídeo e o áudio se eles foram parados temporariamente.

- Aperte o botão **Source Search** para mudar para a fonte de entrada correta, se necessário.
- Verifique a fonte de computador ou vídeo para certificar-se de que o volume esteja alto o suficiente.
- Verifique a conexão do cabo de áudio entre o projetor e a fonte de vídeo.
- Se você não ouvir o som de uma fonte de HDMI , configure o dispositivo conectado como saída PCM.
- Certifique-se de que qualquer cabo de áudio conectado esteja marcado como “Sem resistência”.
- Se estiver usando a função USB Display, ative a configuração de **Envio de áudio para o projector** no programa Epson USB Display Settings no seu computador.

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Soluções para problemas de microfone

Se não houver nenhum som quando você usa um microfone conectado ao projetor (não disponível para o PowerLite 92/93), tente as seguintes soluções:

- Verifique se o microfone está conectado ao projetor.
- Ajuste o **Nível de entrada Mic** e o **Plug-in configurações de energia** conforme necessário nos menus do projetor.

Tema principal: Resolução de problemas de imagem ou som

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Definição
Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Tarefas relacionadas

Conexão de um microfone

Solução para problemas de operação do projetor ou do controle remoto

Verifique as soluções nestas seções se tiver problemas operando o projetor ou o controle remoto.

Soluções para problemas com o desligamento ou alimentação do projetor
Resolução de problemas com o controle remoto
Soluções para problemas de senha

Tema principal: Solução de problemas

Soluções para problemas com o desligamento ou alimentação do projetor

Se o projetor não ligar quando apertar o botão de energia ou desligar repentinamente, tente o seguinte:

- Certifique-se de que o cabo de eletricidade esteja conectado firmemente ao projetor e a uma tomada elétrica.
- Os botões do projetor podem estar travados para segurança. Destrave os botões ou use o controle remoto para ligar o projetor.
- O cabo de alimentação pode estar com defeito. Desconecte o cabo e entre em contato com a Epson.
- Se a lâmpada do projetor apagar repentinamente, ele pode estar em modo de repouso depois de um período de inatividade. Comece a apresentação para acordar o projetor.
- Se a lâmpada do projetor apagar e as luzes de energia e **Temp** estiverem vermelhas, o projetor sobreaqueceu e desligou. Veja as soluções para as luzes de estado do projetor.
- Se o botão de energia no controle remoto não ligar o projetor, verifique as pilhas e certifique-se de que a configuração **Sensor Ctrl Remoto** esteja ativada no menu do projetor.

Tema principal: Solução para problemas de operação do projetor ou do controle remoto

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Luzes de estado do projetor

Tarefas relacionadas

Desbloqueio dos botões do projetor

Resolução de problemas com o controle remoto

Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto, tente o seguinte:

- Verifique se as pilhas do controle remoto estão instaladas corretamente e estão carregadas. Se necessário, substitua as pilhas.
- Certifique-se de que esteja usando o controle remoto dentro do ângulo de recepção e de alcance do projetor.
- Verifique se um dos botões do controle remoto está preso, fazendo com que ele entre em modo de repouso. Solte o botão para acordar o controle remoto.
- Luzes fortes fluorescentes, luz solar direta ou sinais de dispositivos com infra-vermelho podem interferir com os receptores de controle remoto do projetor. Diminua a intensidade da luz ou mova o projetor para que fique longe da luz solar ou de equipamento que possa estar causando interferência.

- Se disponível, desative um dos receptores do controle remoto no sistema de menu do projetor ou verifique se todos os receptores não estão desligados.
- Se você designou um número de ID ao controle remoto para operar múltiplos projetores, você pode precisar verificar ou modificar a configuração de ID (esta função não está disponível em todos os projetores).
- Caso tenha perdido o controle remoto, você pode adquirir outro de um revendedor autorizado de produtos Epson.

Tema principal: Solução para problemas de operação do projetor ou do controle remoto

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Definição

Equipamento opcional e peças de substituição

Operação do controle remoto

Soluções para problemas de senha

Se não conseguir digitar ou não lembrar a senha, tente o seguinte:

- Você pode ter desativado a proteção por senha sem ter determinado uma senha. Tente digitar **0000** usando o controle remoto.
- Se você digitou a senha errada muitas vezes e uma mensagem aparecer exibindo um código, anote o código e entre em contato com a Epson.
- Se você perder o controle remoto, não poderá digitar a senha. Adquira outro através de um revendedor autorizado de produtos Epson.

Tema principal: Solução para problemas de operação do projetor ou do controle remoto

Soluções para quando os alertas de rede por e-mail não são recebidos

Se você não receber um e-mail alertando-o de problemas com o projetor em rede (PowerLite 93/95/96W/905/915W/1835), tente o seguinte:

- Certifique-se de que o projetor esteja ligado e conectado à rede corretamente. (Se um erro desativar o projetor, ele não poderá enviar um e-mail.)
- Certifique-se de que configurou o alerta por e-mail corretamente no menu **Correio** ou no software de rede.
- Configure o **Modo de espera** como **Comunic. activ.** para que o software de rede possa monitorar o projetor em modo de espera.

Tema principal: Solução de problemas

Conceitos relacionados

Projeção em uma rede com fio

Projeção em uma rede sem fio

Referências relacionadas

Configuração de opções do projetor - menu Avançado

Configuração de rede do projetor - menu Rede

Onde obter ajuda

Se você precisar entrar em contato com a Epson para obter serviços de suporte técnico, use as seguintes opções:

Suporte pela Internet

Visite o site www.suporte-epson.com.br para obter soluções para problemas comuns. É possível fazer o download de utilitários e documentação, consultar as perguntas frequentes e soluções de problemas ou enviar um e-mail para a Epson com suas perguntas.

Converse com um representante de suporte

Antes de ligar para o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto
- Número de série do produto (localizado na parte inferior ou traseira do projetor, ou no sistema de menus)
- Comprovante de compra (nota da loja) e data da compra
- Configuração do computador ou vídeo
- Descrição do problema

Então ligue para:

País	Telefone
Argentina	(54 11) 5167-0300
Brasil	(55 11) 3956-6868
Chile	(56 2) 230-9500
Colombia	(57 1) 523-5000

País	Telefone
Costa Rica	(50 6) 2210-9555 800-377-6627
México	Cidade do México: (52 55) 1323-2052 Outras cidades no México: 01-800-087-1080
Peru	(51 1) 418-0210
Venezuela	(58 212) 240-1111

Observação: Tarifas de longa distância podem ser cobradas. Se o seu país não aparece na lista, entre em contato com o escritório de vendas no país mais próximo.

Compra de suprimentos e acessórios

É possível adquirir telas, maletas para transporte ou outros acessórios de um revendedor autorizado do produtos Epson. Para encontrar o revendedor de produtos mais próximo, visite o site: www.suporte-epson.com.br. Ou você pode entrar em contato com o escritório de vendas, conforme descrito em "Onde obter ajuda".

Tema principal: Solução de problemas

Especificações técnicas

Essas seções listam as especificações técnicas do seu projetor.

Especificações gerais do projetor
Especificações da lâmpada do projetor
Especificações do controle remoto
Especificações de dimensão do projetor
Especificações elétricas do projetor
Especificações ambientais do projetor
Especificações de aprovações e segurança do projetor
Formatos de vídeo compatíveis

Especificações gerais do projetor

Tipo de tela	Matriz ativa TFT de poli-silício
Resolução	**PowerLite 92/93/95/905/1835**: 1024 × 768 pixels (XGA) **PowerLite 96W/915W**: 1280 × 800 pixels (WXGA)
Lente	**PowerLite 92/93/95/96W**: F = 1,58 a 1,72 Distância focal: 16,9 to 20,28 mm **PowerLite 905/915W/1835**: F = 1,51 a 1,99 Distância focal: 18,2 a 29,2 mm
Reprodução de cores	Totalmente em cores, 16,77 milhões de cores

Brilho	**PowerLite 92/93**: Modo de consumo de energia normal: Emissão de luz branca 2400 lúmens (padrão ISO 21118) Emissão de luz colorida 2400 lúmens Modo de consumo de energia ECO: Emissão de luz branca 1920 lúmens (padrão ISO 21118) **PowerLite 95**: Modo de consumo de energia normal: Emissão de luz branca 2600 lúmens (padrão ISO 21118) Emissão de luz colorida 2600 lúmens Modo de consumo de energia ECO: Emissão de luz branca 2080 lúmens (padrão ISO 21118) **PowerLite 96W**: Modo de consumo de energia normal: Emissão de luz branca 2700 lúmens (padrão ISO 21118) Emissão de luz colorida 2700 lúmens Modo de consumo de energia ECO: Emissão de luz branca 2160 lúmens (padrão ISO 21118) **PowerLite 905**: Modo de consumo de energia normal: Emissão de luz branca 3000 lúmens (padrão ISO 21118) Emissão de luz colorida 3000 lúmens Modo de consumo de energia ECO: Emissão de luz branca 2400 lúmens (padrão ISO 21118) **PowerLite 915W**: Modo de consumo de energia normal: Emissão de luz branca 3200 lúmens (padrão ISO 21118) Emissão de luz colorida 3200 lúmens

	Modo de consumo de energia ECO: Emissão de luz branca 2240 lúmens (padrão ISO 21118) **PowerLite 1835**: Modo de consumo de energia normal: Emissão de luz branca 3500 lúmens (padrão ISO 21118) Emissão de luz colorida 3500 lúmens Modo de consumo de energia ECO: Emissão de luz branca 2450 lúmens (padrão ISO 21118)
Relação de contraste	2000:1 com o ajuste Íris Automática **Activado** e o ajuste Consumo de energia configurado como **Normal**
Tamanho da imagem	**PowerLite 92/93/95/905/1835**: 30 a 300 polegadas (0,8 a 7,6 m) **PowerLite 96W**: 33 a 318 polegadas (0,8 a 8 m) **PowerLite 915W**: 29 a 280 polegadas (0,7 a 7,1 m)
Distância de projeção	**PowerLite 92/93/95/96W**: 35 a 425 polegadas (0,9 a 10,8 m) **PowerLite 905/915W/1835**: 33 a 547 polegadas (0,84 a 13.9 m)
Métodos de projeção	Frontal, traseira, montada no teto
Relação de aspecto ótico (largura-altura)	**PowerLite 92/93/95/905/1835**: 4:3 **PowerLite 96W/915W**: 16:10
Ajuste de foco	Manual
Ajuste de zoom	Manual

Relação de zoom (Tele-a-Wide)	**PowerLite 92/93/95/96W**: 1:1,2 **PowerLite 905/915W/1835**: 1:1,6
Sistema de som interno	16 W monaural
Nível de ruído	**PowerLite 92/93/95/96W/905**: 33 dB (Modo de consumo de energia normal) 28 dB (Modo de consumo de energia ECO) **PowerLite 915W/1835**: 37 dB (Modo de consumo de energia normal) 29 dB (Modo de consumo de energia ECO)
Ângulo de correção de efeito trapézio	Vertical: ± 30º Horizontal: ± 30º
Compatibilidade da porta USB tipo B	Compatível com USB 1.1 e 2.0 para exibição USB ou uso como mouse externo
Compatibilidade da porta USB tipo A	Uma porta compatível com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo USB ou exibição de câmera de documento da Epson

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações da lâmpada do projetor

Tipo	UHE (Eficiência Ultra-Alta)
Consumo de energia	**PowerLite 92/93/95/96W/905**: 200 W **PowerLite 915W/1835**: 230 W

Vida útil da lâmpada	**PowerLite 92/93/95/96W/905**: Modo de consumo de energia normal: Até cerca de 5000 horas Modo de consumo de energia ECO: Até cerca de 6000 horas **PowerLite 915W/1835**: Modo de consumo de energia normal: Até cerca de 4000 horas Modo de consumo de energia ECO: Até cerca de 6000 horas

Observação: Desligue o produto quando não for usá-lo para prolongar a vida do projetor. A vida útil da lâmpada irá variar de acordo com o modo selecionado, as condições de ambiente e o uso. O brilho diminui com tempo.

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações do controle remoto

Faixa de recepção	6 m
Pilhas	Duas pilhas alcalinas ou duas pilhas secas tamanho AA.

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de dimensão do projetor

Altura	93 mm
(excluindo pés)	
Largura	345 mm
Profundidade	263 mm

Peso	**PowerLite 92/93**: 3,13 kg **PowerLite 95**: 3,16 kg **PowerLite 96W**: 3,26 kg **PowerLite 905**: 3,35 kg **PowerLite 915W/1835**: 3,36 kg

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações elétricas do projetor

Frequência nominal	50/60 Hz
Fonte de alimentação	100 a 240 VCA; ±10% **PowerLite 92/93/95**: 3,2 a 1,4 A **PowerLite 96W/905**: 3,2 a 1,5 A **PowerLite 915W/1835**: 3,6 a 1,6 A

Consumo de energia (100 a 120 V)	Em funcionamento: **PowerLite 92/93/95**: Modo de consumo de energia normal: 312 W Modo de consumo de energia ECO: 216 W **PowerLite 96W/905**: Modo de consumo de energia normal: 313 W Modo de consumo de energia ECO: 264 W **PowerLite 915W/1835**: Modo de consumo de energia normal: 355 W Modo de consumo de energia ECO: 263 W Em espera: **PowerLite 92**: 0,31 W (comunicação desativada), N/A (comunicação ativada) **PowerLite 93**: 0,31 W (comunicação desativada), 4,1 W (comunicação ativada) **PowerLite 95**: 0,31 W (comunicação desativada), 8,1 W (comunicação ativada) **PowerLite 96W/905/915W/1835**: 0,29 W (comunicação desativada), 8,9 W (comunicação ativada)

Consumo de energia (200 a 240 V)	Em funcionamento: **PowerLite 92/93/95**: Modo de consumo de energia normal: 299 W Modo de consumo de energia ECO: 254 W **PowerLite 96W/905**: Modo de consumo de energia normal: 300 W Modo de consumo de energia ECO: 253 W **PowerLite 915W/1835**: Modo de consumo de energia normal: 337 W Modo de consumo de energia ECO: 252 W Em espera: **PowerLite 92**: 0,40 W (comunicação desativada), N/A (comunicação ativada) **PowerLite 93**: 0,40 W (comunicação desativada), 4,6 W (comunicação ativada) **PowerLite 95**: 0,40 W (comunicação desativada), 8,8 W (comunicação ativada) **PowerLite 96W/905/915W/1835**: 0,39 W (comunicação desativada), 9,6 W (comunicação ativada)

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações ambientais do projetor

Temperatura	Em funcionamento: 5 a 35 ºC Armazenamento: -10 a 60 ºC
Umidade (relativa, sem condensação)	Em funcionamento: 20 a 80% Armazenamento: 10 a 90%

Altitude de funcionamento	Até 1500 m Até 2286 m com Modo Alta Altitude ativado

Tema principal: Especificações técnicas

Especificações de aprovações e segurança do projetor

Estados Unidos	FCC Parte 15 Classe B (DoC) UL60950-1

Tema principal: Especificações técnicas

Formatos de vídeo compatíveis

Para os melhores resultados, a resolução do monitor do seu computador ou placa de vídeo deve ser configurada para a mesma resolução nativa do projetor. Contudo, seu projetor inclui o chip SizeWise da Epson que suporta outras resoluções de monitor de computador, fazendo a imagem ser redimensionada automaticamente.

A taxa de atualização (frequência vertical) do monitor do computador ou placa de vídeo deve ser compatível com o projetor. (Consulte o manual do computador ou placa de vídeo para mais detalhes.)

A tabela abaixo lista a taxa de atualização e resolução compatíveis para cada formato de vídeo compatível.

Formato de vídeo	Taxa de atualização (em Hz)	Resolução (em pixels)
Sinais de computador (RGB analógico)		
VGA	60/72/75/85	640 × 480
SVGA	56/60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/70/75/85	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 768
	60	1360 × 768
	60/75/85	1280 × 800

Formato de vídeo	Taxa de atualização (em Hz)	Resolução (em pixels)
SXGA	70/75/85	1152 × 864
	60/75/85	1280 × 960
	60/75/85	1280 × 1024
SXGA+	60/75	1400 × 1050
WXGA +	60/75/85	1440 × 900
UXGA	60	1600 × 1200
WSXGA+*, **	60	1680 × 1050
WUXGA (CVT-RB)	60	1920 × 1200
MAC13"	67	640 × 480
MAC16"	75	832 × 624
MAC19"	75	1024 × 768
	59	1024 × 768
MAC21"	75	1152 × 870
Composite video		
TV (NTSC)	60	720 × 480
TV (PAL)	50/60	720 × 576
TV (SECAM)	50	720 × 576
Vídeo componente		
SDTV (480i)	60	720 × 480
SDTV (576i)	50	720 × 576
SDTV (480p)	60	720 × 480
SDTV (576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
Sinais de entrada HDMI		
VGA	60	640 × 480

Formato de vídeo	Taxa de atualização (em Hz)	Resolução (em pixels)
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 × 1080

* PowerLite 96W/915W

** Disponível somente quando estiver usando a opção **Largo** como a configuração **Resolução**

Tema principal: Especificações técnicas

Avisos

Verifique essas seções para observações importantes sobre o seu projetor.

Informações importantes sobre segurança
Instruções importantes de segurança
FCC Compliance Statement
Certificado de garantia
Marcas comerciais
Avisos de direitos autorais de software
Avisos sobre direitos autorais

Informações importantes sobre segurança

Cuidado: Nunca olhe diretamente para a lente do projetor quando a lâmpada estiver acesa, pois a luz forte poderá prejudicar seus olhos. Jamais deixe que crianças olhem para a lente quando a lâmpada estiver acesa. Nunca abra as tampas do projetor, exceto as da lâmpada e do filtro. A voltagem elétrica do interior do projetor é perigosa e pode causar ferimentos graves. Exceto nos casos especificamente explicados neste *Manual do usuário*, não tente efetuar reparos no produto. A manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais de assistência técnica devidamente qualificados.

Aviso: O projetor e seus acessórios são fornecidos em embalagens plásticas. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha essas embalagens fora do alcance de crianças.

Cuidado: Nunca toque diretamente na nova lâmpada quando for substituí-la, pois resíduos invisíveis deixados pela oleosidade de suas mãos podem reduzir o tempo de vida útil da lâmpada. Utilize um pedaço de pano ou luvas para manuseá-la.

Tema principal: Avisos

Instruções importantes de segurança

Siga estas instruções de segurança quando for instalar e utilizar o projetor:

- Não olhe diretamente para a lente quando o projetor estiver ligado. A luz pode ferir seus olhos.
- Não coloque o projetor sobre mesas, suportes ou plataformas instáveis.

- Não opere o projetor de lado ou inclinado para um lado. Não incline o projetor mais de 30° para frente ou para trás.
- A instalação do projetor no teto deve ser realizada por técnicos qualificados, usando a estrutura projetada especificamente para esse projetor.
- Quando for instalar ou ajustar a armação para montagem no teto, não utilize adesivos para evitar que os parafusos se soltem e não use óleos ou lubrificantes. Isso pode fazer com que o projetor rache e caia da sua montagem no teto. Isso poderá causar ferimentos graves a qualquer pessoa que esteja embaixo da armação e poderá danificar o projetor.
- Não use o projetor perto de água ou de fontes de calor.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado no projetor. A utilização de uma fonte de alimentação diferente pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Em caso de dúvida quanto à voltagem disponível, consulte o revendedor ou a companhia de energia.
- Coloque o projetor perto de uma tomada onde o plugue possa ser removido facilmente.
- Tome as precauções detalhadas a seguir ao manusear o plugue: Nunca segure o plugue com as mãos molhadas. Não insira o plugue em tomadas empoeiradas. Coloque-o firmemente na tomada. Não puxe o cabo de alimentação quando for desconectar o plugue. Segure o plugue sempre que for desconectá-lo da tomada. Não seguir estas precauções poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não sobrecarregue as tomadas, os cabos de extensão ou os filtros de linha. Não coloque o plugue em tomada que contenha pó. Isso poderá provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque o projetor onde os fios possam ser pisados. Isso pode causar desgaste ou dano ao plugue.
- Desconecte o projetor da tomada antes de limpá-lo. Utilize um pano seco para limpeza (ou para remover sujeira ou manchas difíceis, utilize um pano úmido bem torcido). Não utilize limpadores líquidos ou aerossol.
- Não bloqueie as aberturas do projetor. Essas aberturas proporcionam ventilação e evitam que o projetor superaqueça. Não utilize o projetor em sofás, tapetes ou outras superfícies macias e nem o coloque sobre pilhas de papéis, pois as aberturas de ventilação localizadas na base do equipamento podem ficar bloqueadas. Se estiver instalando o projetor perto de alguma parede, deixe um espaço mínimo de 20 cm entre a parede e a abertura de ventilação.
- Não use o projetor em armários fechados, a menos que seja providenciada ventilação adequada.
- Nunca empurre objetos de qualquer espécie pelas aberturas do gabinete. Nunca derrame líquidos de qualquer espécie sobre o projetor.
- Se estiver usando dois ou mais projetores lado a lado, deixe pelo menos 60 cm de espaço entre eles para que a ventilação seja adequada.

- Pode ser necessário limpar o filtro de ar e o exaustor. A obstrução do filtro de ar ou da abertura de exaustão pode bloquear a ventilação necessária para o resfriamento do projetor.
- Não deixe o projetor em ambientes externos por longos períodos.
- Exceto nos casos especificamente explicados neste manual, não tente efetuar reparos no produto. A manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais devidamente qualificados. A abertura ou remoção das tampas do equipamento pode expor o usuário a níveis de voltagem perigosos e outros riscos.
- Nunca abra as tampas do projetor exceto nos casos especificamente explicados neste manual. Nunca tente desmontar ou modificar o projetor. A manutenção do equipamento deve ser realizada somente por profissionais de assistência técnica devidamente qualificados.
- Desligue o projetor da tomada e encaminhe-o para manutenção por profissionais qualificados nas seguintes condições: Caso o projetor não esteja funcionando normalmente mesmo que as instruções de uso estejam sendo seguidas, ou apresente alguma mudança no desempenho, caso o equipamento exale fumaça, odores estranhos ou produza ruídos estranhos, se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados ou desgastados; se líquidos ou objetos estranhos caírem dentro do projetor, caso ele seja exposto a chuva ou água ou caso tenha caído ou o gabinete esteja danificado.
- Não toque no plugue durante tempestades elétricas. Caso contrário, haverá risco de choques elétricos.
- Desconecte o projetor quando não for utilizá-lo por longos períodos.
- Não use o projetor onde ele possa ser exposto à chuva, água ou excesso de umidade.
- Não use o projetor onde fique exposto a muita poeira ou fumaça.
- Não use nem guarde o projetor ou o controle remoto em locais quentes, próximos a aquecedores, sob luz direta do sol ou em veículos fechados.
- Se utilizar o projetor em um país diferente do país onde o equipamento foi adquirido, utilize o cabo de alimentação adequado à região.
- Não se apóie no projetor nem coloque objetos pesados sobre ele.
- Não utilize o projetor fora do intervalo de temperatura exigido: 5 ºC a 35 ºC. Isso pode causar instabilidade na exibição e danificar o projetor.
- Não guarde o projetor fora do intervalo de temperatura exigido de –10 ºC a 60 ºC ou exposto à luz solar direta por longos períodos. Isso poderá danificar o gabinete.
- Não coloque nada que possa ficar deformado ou danificado pelo calor perto das aberturas de exaustão. Não coloque as mãos e nem o rosto perto das aberturas durante a projeção.
- Antes de mover o projetor, assegure-se de que esteja desligado, o plugue tenha sido retirado da tomada e todos os cabos tenham sido desconectados.

- Jamais tente retirar a lâmpada imediatamente depois de usar o equipamento porque estará extremamente quente. Antes de retirar a lâmpada, desligue o equipamento e aguarde pelo menos uma hora até que a lâmpada esteja completamente fria.
- Não coloque uma fonte de chama viva, como uma vela acesa, por exemplo, sobre ou perto do projetor.
- Não modifique o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação. Não dobre, torça ou puxe excessivamente o cabo. Mantenha o cabo de alimentação longe de equipamentos elétricos que gerem calor.
- Caso a lâmpada se quebre, ventile a sala para prevenir que os gases contidos na lâmpada sejam inalados ou entrem em contato com seus olhos ou boca.
- Se o projetor estiver montado no alto e a lâmpada se quebrar, tome cuidado para evitar que pedaços de vidro caiam no olhos ao abrir a tampa da lâmpada.

Observação: Hg A(s) lâmpada(s) deste equipamento contém mercúrio. Entre em contato com os órgãos reguladores locais e regionais para obter informações sobre eliminação e reciclagem de resíduos. Não jogue no lixo comum.

AVISO: Os cabos fornecidos com este produto contêm produtos químicos tais como chumbo, reconhecido pelo estado da Califórnia como agente causador de defeitos de nascimento e outros danos reprodutivos. ***Lave as mãos depois de manipulá-los.*** (Este aviso é fornecido de acordo com a Proposition 65 no Cal. Health & Safety Code § 25249.5).

Instruções de descarte do produto

Tema principal: Avisos

Instruções de descarte do produto

Este equipamento não pode ser descartado em lixo comum domiciliar. Quando for descartá-lo, favor encaminhá-lo a um Centro de Serviço Autorizado (CSA) da sua conveniência. Para encontrar seu CSA mais próximo, consulte a garantia do equipamento na documentação do produto na seção dos Centros de Serviços Autorizados, ou na página www.suporte-epson.com.br, o link de **Assistência Técnica**.

Tema principal: Instruções importantes de segurança

FCC Compliance Statement

For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. Entretanto, não existem garantias de que não ocorrerão interferências em instalações específicas. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Tema principal: Avisos

Certificado de garantia

Este certificado de garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto Epson comercializado através dos Distribuidores Oficiais designados pela EPSON DO BRASIL LTDA. Este documento é indispensável para o exercício da garantia em todo o território nacional através do Centro de Serviço Autorizado Epson.

Telefone: (11) 3956-6868

Fax: (11) 3956-6806

Termo de garantia limitada

A EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA, doravante designada “EDB”, garante, nos termos aqui definidos, os produtos EPSON comercializados em todo território nacional através de seus Distribuidores e Revendas Oficiais.

A responsabilidade da EDB abrange, através de suas empresas credenciadas, a reparação do produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre de peças que mantenham as especificações originais.

A responsabilidade da EDB não abrange danos ao produto causados por:

a. Operação em desacordo com as condições especificadas no Manual do Usuário, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.

b. Inabilidade no uso ou uso indevido.

c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominal do equipamento ou instalação inadequada.

d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.

e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatos da natureza ou transporte em embalagem inadequada.

f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.

g. Serviços de manutenção realizados por pessoa física ou por empresas não credenciadas.

h. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes aos dos produtos genuínos EPSON, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

No caso de perda da garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado*.

A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 2 (dois) anos, sendo (90 dias de garantia legal, mais 640 dias de garantia condicionadas aos itens anteriormente descritos), para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto, tais como lâmpada e filtro de ar. O prazo de garantia da lâmpada é de 90 dias e independente do total de horas de utilização. Esses prazos começam a ser contados sempre a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

No caso de troca do produto, como uma alternativa à sua reparação, a garantia do produto substituto será a soma dos 90 dias (da garantia legal) acrescida do saldo da garantia adicional do fabricante remanescente do produto substituído.

Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado.

O direito de de garantia pode ser exercido diretamente em qualquer Centro de Serviço Autorizado* EPSON devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado da nota fiscal de venda e o presente Certificado de garantia, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro, sendo de sua responsabilidade as despesas de transporte e seguro. Não existe nenhuma outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela EDB. Fica reservado à EDB o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de qualquer desses termos.

CERTIFICADO DE GARANTIA PROJETORES DE VÍDEO – 02 ANOS

EPSON DO BRASIL LTDA.

Suporte técnico: (11) 3956-6868

http://www.suporte-epson.com.br

Etiqueta do Produto:

Modelo:

Número de Série:

Revendedor:

Telefone:

Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos o uso da embalagem original para transporte do referido equipamento.

(*) Vide lista de Centros de serviço autorizado no site http://www.epson.com.br

Centros de serviço autorizados

Observação: Esta lista de Centros de serviços autorizados está sujeita a alterações. Visite o nosso site, no endereço http://www.epson.com.br, para ter acesso atualizado dos Centros de serviços autorizado EPSON ou entre em contato através do telefone (11) 3956-6868.

AC Rio Branco

Inforservice

Rua Alvorada, 539

Bosque - CEP 69909-380

Fone: (68) 3224-0100

www.assistecnica.com.br

AL Maceió

Compual Informática Ltda.

Rua Epaminondas Gracindo, 189

Pajuçara - CEP 57030-100

Fone: (82) 3327-1212

AM Manaus

AG Service Informática Ltda.

Av. Tefe, 1323

Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-090

Fone: (92) 3233-6200

AP Macapá

Tecno Mix

Rua Hamilton Silva, 2654

Centro - CEP 68901-140

Fone: (96) 3223-2727

BA Porto Seguro

Portus Informática

Rua Pedro Álvares Cabral, 187

Centro - CEP 45810-000

Fone: (73) 3288-3092 / 3288-3219

BA Salvador

Produs Produtos e Soluções para Informática Ltda.

Av. Anita Garibaldi, 1815

Ondina - CEP 40170-130

Fone: (71) 2101-2500

www.produsinformatica.com.br

CE Fortaleza

VTI Tecnologia da Informação Ltda.

Rua Tiburcio Cavalcante, 1573

Meireles - CEP 60125-100

Fone: (85) 4009-5290

www.vti.com.br

CE Fortaleza

RW Serviços Ltda.

Rua Visconde de Mauá, 2047

Meireles - CEP 60125-160

Fone: (85) 3433-6130

www.rwservicos.com.br

DF Brasília

C & D Informática Ltda.

Q SCS Quadra 3 S/N

Asa Sul - CEP 70303-000

Fone: (61) 3225-3740

www.flaginfomatica.com.br

ES Vila Velha

Telemática Comércio e Indústria Ltda.

Av. Jerônimo Monteiro, 155

Centro - CEP 29100-400

Fone: (27) 2124-3600/3633

www.telematicaes.com.br

ES Vitória

RPM Informatica Ltda.

Rua Carlos Martins, 730

Jardim Camburi - CEP 29090-060

Fone: (27) 3200-2575

GO Aparecida de Goiânia

Hardtech Support Informática Ltda.

Av. Segunda Avenida S/N

Condomínio Cidade Empresarial - CEP 74934-605

Fones: (62) 3281-2621

www.hardtech.com.br

GO Goiânia

Led Lab. Eletrônico Digital Ltda.

Rua 121, 140

Setor Sul - CEP 74085-480

Fone: (62) 3520-2800

www.ledinf.com.br

GO Goiânia

Eletrosystem Informática Ltda.

Av. C 233, 252

Jardim América - CEP 74290-040

Fone: (62) 3285-6144

www.eletrosystem.com

MG Belo Horizonte

Tecnosys Informática Ltda.

Av. Francisco Sales, 507

Floresta - CEP 30150-220

Fone: (31) 3213-5110

www.tecnosys.inf.br

MG Belo Horizonte

SAT Serviços de Informática Ltda.

Av. Amazonas, 1484

Barro Preto - CEP 30180-003

Fone: (31) 3073-7888

www.satmg.com.br

MG Governador Valadares

Mira Informática Ltda.

Rua Sete de Setembro, 2464

Centro - CEP 35010-172

Fone: (33) 3271-6191

www.mirainformatica.com.br

MG Juiz de Fora

Vip Service Computer Ltda.

Rua Chanceler Oswaldo Aranha, 212

São Mateus - CEP 36016-340

Fone: (32) 3215-1122

www.vipservice.com.br

MG Montes Claros

Cia do Hardware Informática

Rua Coronel Altino de Feritas, 90

Centro - CEP 39400-023

Fone: (38) 3221-7101

MG Poços de Caldas

Sistema Inf. Com. Imp. e Exp. Imp. e Exp. Ltda. Ltda. Imp. e Exp. Ltda. Ltda.

Rua Rio de Janeiro, 514

Centro - CEP 37701-011

Fone: (35) 3722-1444

www.sistemainformatica.com.br

MG Pouso Alegre

SAT Serviços de Informática Ltda.

Av. Jacy Laraya Vieira, 425

Santa Lucia - CEP 37550-000

Fone: (35) 3422-2032

MG Uberaba

Atec Assistência Técnica Ltda.

Praça Santa Terezinha, 172

Fabrício - CEP 38065-130

Fone: (34) 3331-7800

MG Uberlândia

Reilla Shop Informática

Av. Cesário Alvim, 186

Centro - CEP 38400-096

Fone: (34) 3236-5586

www.reillashop.com.br

MS Campo Grande

AT Informática Ltda.

Rua Rui Barbosa, 860

Centro - CEP 79004-440

Fones: (67) 3042- 4338/ 3042-4337

MT Cuiabá

Help Tech Informática

Av. General Mello, 1187

Dom Aquino - CEP 78015-300

Fone: (65) 3023-0203

www.helptech.com.br

PA Belem

CETA

Tv. Humaitá, 1219

Pedreira - CEP 66085-220

Fone: (91) 3228-1450

PA Marabá

Borges Informática Ltda.

Q Nove S/N

Nova Marabá - CEP 68508-090

Fone: (94) 3322-2585

PA Maringá

Suzuki Informatica

Av. João Paulino Vieira Filho, 532

Zona 07 - CEP 87020-015

Fone: (44) 3031-5577

www.suzukiinformatica.com.br

PB Campina Grande

Mastec Eletrônica Ind. Com. e Serviços Ltda.

Av. Dom Pedro II, 667

Prata - CEP 58101-270

Fone: (083) 3322-4493

PB João Pessoa

JD Net Informatica Ltda.

Rua Dorival C. Albuquerque, 65

Jardim Cidade Universitária - CEP 58051-680

Fone: (83) 3235-8721

PE Carauru

Bz Informática

PC Coronel Leocardio Porto, 15

Centro - CEP 55016-080

Fone: (81) 3722-2793

www.bzinformatica.com.br

PE Granhuns

Visom Informática

Rua Dantas Barreto, 178

Centro - CEP 55293-310

Fone: (87) 37610640

www.visom.com.br

PE Recife

ASD Informática

Rua Conde Irajá, 296

Torre - CEP 50710-310

Fone: (68) 3224-0100 /

www.asdinformatica.com.br

PE Recife

CSA Informática

Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 206

Bõa Viagem - CEP 51011-050

Fone: (81) 3466-3355

PI Teresina

Supertech Informática

Rua Desembargador Freitas, 1513

Centro - CEP 64000-240

Fone: (86) 3221-1454

PI Teresina

Microserv Industria e Comercio Ltda.

Rua Rui Barbosa, 582

Centro - CEP 64001-090

Fone: (86) 2106-7600

www.microserv.com.br

PR Curitiba

CTR - Centro Técnico Raytec de Eletrônica Ltda.

Rua Almirante Gonçalves, 1865

Rebouças - CEP 80250-150

Fone: (41) 3332-3699

www.ctr.com.br

PR Londrina

HelpFax Assistência Técnica

Rua Quintino Bocaiúva, 584

Centro - CEP 86020-150

Fone: (43) 3321-2927

www.helpfax.com.br

RJ Nova Iguaçu

Solucionática Eletrônica e Informática

Av. Doutor Mário Guimarães, 214/216

Alto da Glória - CEP 26255-230

Fones: (21) 2667-1458 / 2768-0247

www.solucionatica.com.br

RJ Petrópolis

Marca Informática

Rua Teresa, 1515

Alto da Serra - CEP 25635-530

Fone: (24) 2244-8620

RJ Petrópolis

Micro Core Informática

Rua Irmãos d'ângelo, 82

Centro - CEP 25685-330

Fone (24) 2231-2420

RJ Rio de Janeiro

Brasprinter

Rua Pereira Nunes, 270

Tijuca - CEP 20511-120

Fone: (21) 2570-0883

www.brasprinter.com.br

RJ Rio de Janeiro

Fixcenter Informática (Grupo Multifix)

Av. Rio Branco, 50

Centro - CEP 20090-002

Fone: (21) 3213-8080

www.fixcenter.net

RJ Rio de Janeiro

Multifix Informática Ltda. (Grupo Multifix)

Rua Francisco Manuel, 99

Benfica - CEP 20911-270

Fone: (21) 2136-2777

www.multifix.com.br

RJ Rio de Janeiro

Barrafix Informática Ltda. (Grupo Multifix)

Av. das Américas, 3120

Barra da Tijuca - CEP 22640-102

Fone: (21) 3311-8888

www.barrafix.com.br

RJ Rio de Janeiro

Bigfix Informática. (Grupo Multifix)

Av. Cesário de Melo, 3006

Campo Grande - CEP 23050-102

Fone: (21) 2415-3080

www.bigfix.com.br

RJ Volta Redonda

Oliquipa Servicos e Maquinas Ltda.

Rua Jaime Pantaleão de Morais, 43

Aterrado - CEP 27213-111

Fone: (24) 3341-1199

www.oliquipa.com.br

RN Mossoró

Tecmicro Informática

Av. Alberto Maranhão, 2377

Centro - CEP 59610-000

Fone: (84) 3321 4259

RN Natal

Hot Line Informática Ltda.

Rua Coronel Norton Chaves, 2256

Lagoa Nova - CEP 59075-200

Fone: (84) 3234-7888

www.hotline.com.br

RO Ji-Paraná

Adimaq Equip. Eletrônicos Ltda.

Rua Menezes Filho, 2795

Jardim dos Migrantes - CEP 78962-050

Fone: (69) 3421-2063

www.adimaq.com.br

RO Porto Velho

Assistécnica Com. Ser. Computadores Ltda.

Rua Rafael Vaz & Silva, 2929

Liberdade - CEP 78904-120

Fone: (69) 3221-5847/ 3043-5847

www.assistecnica.com.br

RS Caxias do Sul

Olitécnica Com. de Máquinas Ltda.

Av. Júlio de Castilhos, 3240

Centro - CEP 95010-002

Fone: (54) 3209-7130

www.olitecnica.com.br

RS Novo Hamburgo

Nit 10 - Infoservice

Av. Primeiro de Março, 2987

CEP 93320-010

Fone (51) 3035-1010

www.nit10.com.br

RS Porto Alegre

Gigabyte Informática Ltda.

Av. Pernambuco, 2560

Navegantes - CEP 90240-002

Fone: (51) 3346-5465

www.gigainformatica.com.br

RS Santa Maria

Tri Shop Informática Ltda.

Rua André Marques, 744

Centro - CEP 97010-040

Fone: (55) 3223-4101

www.trishopinfo.com.br

SC Florianópolis

Digitex Mat. e Serviços P/ Escritório Ltda.

Rua Francisco Tolentino, 684

Centro - CEP 88010-200

Fone: (48) 3225-1677

www.digitex.com.br

SE Aracaju

Tecvision Informatica

Rua Ribeirópolis, 80

São José - CEP 49015-140

Fone: (79) 3211-8449

www.tecvisionet.com.br

SC Blumenau

Microservice Informática Ltda.

Av. Brasil, 857

Ponta Aguda - CEP 89050-000

Fone: (47) 3036-2343

www.microservicebnu.com.br

SC Joinville

Serv Informática Ltda.

Rua Padre Kolb, 985

Bucarein - CEP 89202-350

Fone: (47) 3433-5109

www.serv.com.br

SP Araras

Teldata Informática e Telecom Ltda.

Rua Nunes Machado, 977

Centro - CEP 13600-021

Fone: (19) 3542-0115

www.teldata.com.br

SC Criciúma

Digital Service Com. Serv. de Inf. Ltda.

Rua Nair Naspolini de Lucca, 10

Mina do Mato - CEP 65076-000

Fone: (98) 3235-2722

SC São José

Ilha Service Serv. de Inform. Ltda.

Rua Sete de Setembro, 14

Kobrasol - CEP 88102-030

Fone: (48) 3247-7167

www.ilhaservice.com.br

SP Bauru

Tecnil Inform. Com. e Serv. Ltda.

Rua Vivaldo Gimarães, 14-29

Jardim Nasralla - CEP 17012-120

Fone: (14) 3234-3104 / 3227-4196

www.tecnil.com.br

SP Campinas

Sensus Manutenção

Rua Uruguaiana, 493

Bosque - CEP 13026-001

Fone: (19) 3231-5147

SP Campinas

Sibra Informática e Serviços Ltda.

Rua Barbosa da Cunha, 631

Jardim Guanabara - CEP 13073-320

Fone: (19) 3381-3070

www.sibra.com.br

SP Guarujá

Barreira Telemática

Rua Amaury, 65

Jardim Santense (Vicente de Carvalho) - CEP 11450-380

Fone: (13) 3343-9710

www.bistec.com.br

SP Jales

Informa Computadores e Serviços Ltda.

Rua Onze, 2111

Centro - CEP 15700-000

Fone: (17) 3632-6988

www.informacomp.com.br

SP Jundiaí

RFB Informatica Ltda.

Rua Jacinto Borges, 22

Vila Loyola - CEP 13208-231

Fone: (11) 3964-6714

SP Ourinhos

Span Center Informática Ltda.

Rua Rio de Janeiro, 595

Centro - CEP 19900-002

Fone: (14) 3326-2040

www.spancenter.com.br

SP Pedreira

Compunews Pedreira Com. Comp e Acess. Ltda.

Av. Presidente Costa e Silva, 171

Centro - CEP 13920-000

Fone: (19) 3893-2731

www.ctcompunews.com.br

SP Piracicaba

Omegatec Tecnologia e Informática

Rua São João, 70

Alto - CEP 13416-585

Fone: (19) 3371-6686

SP Ribeirão Preto

Seti Serv. Espec. Tecnol. Inf. Ltda.

Rua João Penteado, 60

Jardim Sumaré - CEP 14025-010

Fone: (16) 3514-8140

www.seti-servicos.com.br

SP Santa Cruz do Rio Pardo

VM Print Suprimentos de Informática Ltda.- Me.

Av. Tiradentes, 559

Centro - CEP 18900-000

Fone: (14) 3372-7940

www.vmprint.com.br

SP Santos

Assistec Informática Ltda.

Av. Senador Pinheiro Machado, 748

Marapé - CEP 11075-002

Fone: (73) 3288-3092 / 3288-3219

www.assistecnica.com.br

SP São Bernardo do Campo

Unidigit Informática Ltda.

Rua Bering, 92

Jardim do Mar - CEP 09750-510

Fone: (11) 4125-2886/4123-2543

SP São Caetano do Sul

D-Comp Informática

Rua Lourdes, 661

Nova Gerti - CEP 09571-470

Fone: (11) 4238-4700

www.dcomp.com.br

SP São José do Rio Preto

Informática Rio Preto Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 1080

Parque Industrial - CEP 15025-045

Fone: (17) 2138-1313

www.informaticariopreto.com.br

SP São José dos Campos

Micro Assist- Rationale Services

Rua Coronel José Domingues de Vasconcelos, 195

Vila Adyana - CEP 12243-840

Fone: (12) 3941-7190

www.microassist.com.br

SP São José dos Campos

Microstation Com. Comp. e Perif. Ltda.

Rua Brigadeiro Osvaldo Nascimento Lea, 390

Jd. São Dimas - CEP 12245-480

Fone: (12) 4009-5555

www.microstation.com.br

SP São Paulo

Microlínea Com e Serv. Em Inf. Ltda.

Rua Asdrúbal do Nascimento, 204

Bela Vista - CEP 01316-030

Fone: (11) 3105-5522

www.microlinea.com.br

SP São Paulo

Microtron Com. em Informática Ltda.

Rua Gama Cerquera, 662/664

Cambuci - CEP 01539-010

Fone: (11) 3277-0133

www.microtron.com.br

SP São Paulo

Infomac Microcomp. e Serv. Ltda.

Rua Major Otaviano, 116

Belenzinho - CEP 03054-050

Fone: (11) 3205-4660

www.infomacmic.com.br

SP São Paulo

Iotec Informática Com. e Serv. Ltda.

Rua Loefgreen, 2459

Vila Clementino - CEP 04040-033

Fone: (11) 5087-6777

www.iotec.com.br

SP São Paulo

Tecmicro Assist. Técnica de Computadores S/c Ltda.

Rua Cunha Gago, 412

Pinheiros - CEP 05421-001

Fone: (11) 3816-0741

www.tecmicrosolucoes.com.br

SP São Paulo

ATM Eletrônica Ltda.

Rua Vilela, 376

Tatuapé - CEP 03068-000

Fone: (11) 3473-3001

www.atmeletronica.com.br

SP São Paulo

D-COMP Informática.

Rua Arapuã, 195

Vila Guarani (Zona Sul) - CEP 04307-070

Fone: (11) 5581-8005

www.dcomp.com.br

SP São Paulo

All Sell Informática

Rua Doutor Luiz Migliano, 2050

Jardim Caboré - CEP 05711-001

Fone: (11) 3501-5863/ 3742-7118

www.allsell.com.br

SP São Paulo

Servicompo Eletrônica Ltda.

Rua Itapura, 999

Vila Gomes Cardim - CEP 03310-000

Fone: (11) 2942-8982

www.servicompo.com.br

SP São Paulo

Contec Informatica Ltda.

Rua Pedroso de Camargo, 327

Chácara Santo Antônio (Zona Sul) - CEP 04717-010

Fone: (11) 5180-8964

www.contecinformatica.com.br

SP São Paulo

JBL Comercial Ltda.

Rua Nicolau de Ávila, 77

Vila Pirajussara - CEP 05786-170

Fone: (11) 5844-1023

www.jblweb.com.br

SP Sorocaba

Infortron Assist. Téc. e Com. Ltda.

Rua Pedro José Senger, 563

Vila Haro - CEP 18015-000

Fone: (15) 3237-9200

www.infortron.com.br

SP Suzano

SMGI Comercio e Serviços em Informatica Ltda.

PC João Pessoa, 156

Centro - CEP 08674-040

Fone: (11) 4741-6600

SP Taubaté

Union Tech Brazil

Rua Voluntário Penna Ramos, 48

Centro - CEP 08674-040

Fone: (12) 3424-3886

TO Araguaína

J & M Informática e Consultoria

Av. Primeiro de Janeiro, 822

Setor Central - CEP 08674-040

Fone: (63) 3414-2442

Tema principal: Avisos

Marcas comerciais

Epson®, Instant Off®, Quick Corner®, EasyMP® são marcas registradas, e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

PowerLite® e Accolade® são marcas registradas e SizeWise™, Duet™ e BrightLink Solo™ são marcas registradas da Epson America, Inc.

WPA™ e WPA2™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Avisos de direitos autorais de software

GNU GPL

This projector product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer support of your region.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of GPL Programs is as follows and the names of author are described in the source code of the GPL Programs

The list of GPL Programs

busybox-1.13.4

iptables-1.4.4

libgcc1(gcc-4.3.3)

linux-2.6.27

patches

udhcp 0.9.8

uvc rev.219

wireless_tools 29

EPSON original drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright ©) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program",

below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are

prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and

conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright ©) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright ©) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL

This projector product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").

We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the "EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer support of your region.

These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs

glibc-2.10

SDL-1.2.13

SDL-Image

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU Lesser General Public License Version 2 at http//www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright ©) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can

change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used

non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate

copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer

version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright ©) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs

busybox-1.13.4

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "BSD License" are as follows.

Copyright ©) The Regents of the University of California. Todos os direitos reservados.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA , OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libjpeg

This projector product includes the open source software program "libjpeg" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".

The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libjpeg programs

libjpeg-6b

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libjpeg" are as follows.

Copyright ©) 1994-1997, Thomas G. Lane . This file is part of the Independent JPEG Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying README file.

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

==========

In plain English:

1. We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!)

2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.

3. You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright ©) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another support script, install-sh, is copyright by M.I.T. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by IBM , AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent restrictions on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

"The Graphics Interchange Format©) is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

libpng

This projector product includes the open source software program "libpng" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".

The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libpng programs

libpng-1.2.7

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright ©) 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright ©) 1996, 1997 Andreas Dilger) (Version 0.88 Copyright ©) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright ©) 2004 Glenn Randers-Pehrson, and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright ©) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright ©) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright ©) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright ©) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers -Pehrson

glennrp@users.sourceforge.net

September 12, 2004

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs

zlib-1.1.4

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "zlib" are as follows.

Copyright notice:

©) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org

Mark Adler

madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes.

libmd5-rfc

This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libmd5-rfc".

The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libmd5-rfc programs

libmd5-rfc

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright ©) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. Todos os direitos reservados.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com

Independent implementation of MD5 (RFC 1321).

This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is available at

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5) but excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation that is identified in the RFC as being copyrighted.

The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>. Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chronological order):

2002-04-13 lpd Removed support for non- ANSI compilers; removed

references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles byte order either statically or dynamically.

1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.

1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);

added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke <purschke@bnl.gov>.

1999-05-03 lpd Original version.

mDNSResponder

This projector product includes the open source software program "mDNSResponder" which applies the following license terms "Apache License Version 2.0, January 2004".

List of "mDNSResponder"

mDNSResponder-107.6 (only mDNSResponderPosix is used)

License terms "Apache License Version 2.0, January 2004" are as follows.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (I) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or

otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity

(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

©) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT

WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Tema principal: Avisos

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, em consequência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de uso e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

Atribuição de direitos autorais

Tema principal: Avisos

Atribuição de direitos autorais

Estas informações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

© 2010 Epson America, Inc.

11/10

CPD-28250

Tema principal: Avisos sobre direitos autorais